



SHAPESHIFTER – M2032

CORSÉS DEBAJO DEL BUSTO PARA JÓVENES Y SEÑORAS

Corsés debajo del busto, ceñidos, con forro, varilla de corsé, entretela, costuras expuestas, línea de dobladillo con forma, panel/cordón en espalda, extensión en el frente y cierre busc. A: ribete comprado para el acabado. B: costado del frente y espalda inferiores sesgados, bies continuo para el acabado y ribete comprado.

Materials

REUNIR LOS MATERIALES

TELAS:

Lentejuelas de fantasía, brocado, seda/seda bordada, tafetán. Forro: twill, dril.
Entretela: para coser.

MERCERÍA:

A, B: 6.0m de cordón de zapato o cordón para corsé, 2 herretes de cordón para zapatos, 1 cierre busc de 26 cm.

Varilla de corsé: remitirse a las instrucciones de costura.

A: 3.0 m de cinta gorgorán de 2.5 cm, 0.4m de cinta gorgorán de 5 cm, 26 ojetes de 6 mm de dos partes.

B: 1.3 m de ribete de encaje de 2.5 cm, 0.4 m de cinta gorgorán de 3.8 cm, 28 ojetes de 6 mm de dos partes.

CORSE DEBAJO DEL BUSTO A, B

- 1 FRENTE A
- 2 COSTADO DEL FRENTE A
- 3 COSTADO A
- 4 ESPALDA A
- 5 COSTADO DE LA ESPALDA A
- 6 EXTENSION A
- 7 FRENTE B
- 8 COSTADO DEL FRENTE B
- 9 COSTADO B
- 10 ESPALDA B
- 11 COSTADO DE LA ESPALDA B
- 12 COSTADO DEL FRENTE INFERIOR B
- 13 COSTADO DE LA ESPALDA INFERIOR B
- 14 EXTENSION B
- 15 BIES CONTINUO B
- 16 PANEL DE LA ESPALDA



m2032g

COSER EL BORDE
ACABAR
DOBLADILLO ANGOSTO
PUNTO DE DOBLADILLO
PESPUNTE DE REFUERZO
PESPUNTE DE ADORNO

E m2032 m
begin Layouts:SIZE=MISSES
CORSE DEBAJO DEL BUSTO A
use piezas: 1,2,3,4,5 & 16

115 cm
con o sin pelillo
todas las tallas

150 cm
con o sin pelillo
tallas 6-8-10-12-14

150 cm
con o sin pelillo
tallas 16-18-20-22
FORRO A
use piezas: 1,2,3,4,5 & 16

115 cm
con o sin pelillo
todas las tallas

150 cm
con o sin pelillo
tallas 6-8-10

150 cm
con o sin pelillo
tallas 12-14-16-18-20-22
ENTRETELA A
use piezas: 1,2,3,4,5 & 16

46,51 cm



todas las tallas
CORSE DEBAJO DEL BUSTO B
use piezas: 7,8,9,10,11,12,13 & 16

115,150 cm
con o sin pelillo
todas las tallas
CONTRASTE B
use pieza: 15

115,150 cm
con o sin pelillo
todas las tallas
FORRO B
use piezas: 7,8,9,10,11,12,13 & 16

115,150 cm
con o sin pelillo
todas las tallas
ENTRETELA B
use piezas: 7,8,9,10,11,12,13 & 16

46,51 cm
tallas 6-8-10

46,51 cm
tallas 12-14-16-18-20-22

NOTA: Se muestra el primer modelo a menos que se indique diferente.

CORSE DEBAJO DEL BUSTO A, B / COSIENDO TELA CON LENTEJUELAS

Si quisiera hacer su corsé de tela con lentejuelas, aquí tenemos algunos consejos para ayudarle a obtener los mejores resultados:

Pasar su mano sobre la tela y determinar en qué dirección las lentejuelas están planas. Colocar las piezas de patrón en la tela con la flecha de la línea del hilo recto de la tela apuntando en la misma dirección para que las lentejuelas queden planas en la prenda al pasar la mano de arriba abajo.

Si necesita cortar dos de una pieza de patrón, asegúrese de voltear el patrón al cortar la segunda pieza para obtener la imagen en espejo de la primera.



Retirar las lentejuelas de los márgenes de costura y a 10 mm de los bordes superior e inferior antes de coser. Puede hacer esto ya sea cortando la lentejuelas por la mitad, o sacando las lentejuelas de la hebra y anudando para evitar que las otras lentejuelas se caigan. Coser 3 mm dentro del margen de costura para evitar que las lentejuelas sueltas caigan. Después de coser las costuras, coser las lentejuelas individuales a mano para rellenar cualquier punto vacío.

Usar lentes de protección al coser y coser lentamente con una puntada más larga a máquina, de 3.5 mm. No utilizar la remalladora. Tratar de evitar planchar. Las lentejuelas se derriten. No utilizar plancha caliente y siempre usar un paño para planchar si es necesario planchar.

CORSE DEBAJO DEL BUSTO A, B / VARILLA DE CORSE

Estos corsés usan tres tipos de varilla de corsé: varilla de corsé plana de acero de 6 mm para las costuras rectas en las aberturas del frente y espalda y debajo del cierre busk; varilla de corsé en espiral de acero de 10 mm (modelo A) o de 6 mm (modelo B) para las costuras curvas y varilla de corsé de plástico de 6 mm para el panel de la espalda. Se recomienda la varilla de corsé en espiral de acero precortada y con capuchón y la varilla de corsé plana tratada. Pueden encontrarse en línea en los sitios web de suministros para corsés, generalmente en largos que aumentan de 13 mm en 13 mm.

Consejo: si piensa hacer varias prendas que requieren varillas de corsé, le interesará invertir en equipo para cortar su propia varilla de corsé de acero plana o en espiral, y comprar la varilla de corsé por metros. Esto también le permitirá cortar medidas precisas y no limitarse a las medidas precortadas disponibles. Para "hacerlo usted misma", necesitará: cortadores de varilla de corsé; uno para la varilla de corsé en espiral de acero y uno para la varilla de corsé plana de acero, una lima metálica para redondear los extremos de la varilla de corsé plana de acero, y capuchones para varilla de corsé o fluido para tratar la varilla de corsé para cubrir los extremos en punta. El fluido para cubrir la varilla de corsé también evita el óxido, cuando la prenda se lava.

Recomendamos hacer una prueba en muselina antes de cortar la tela de confección. Para hacer una prueba en muselina, cortar las piezas del frente, del costado del frente, del costado, del costado de la espalda y de la espalda en una tela barata, de peso similar a la tela de confección. No es necesario cortar forro o entretela. Coser las piezas juntas y probarse. Hacer los ajustes necesarios en el patrón.



Después de ajustar el patrón, medir el largo de cada canal de varilla de corsé y restar 2.5 cm para dejar espacio para coser el ribete. Si utiliza varilla de corsé precortada, redondear hasta los 13 mm más cercanos, si es necesario. Ordenar o cortar utilizando las medidas, como sigue:

Para los canales en la abertura del frente y debajo del cierre busc; cuatro tiras de varilla de corsé plana de acero de 6 mm.

Para los canales en la abertura de la espalda: cuatro tiras de varilla de corsé planas de acero de 6 mm.

Para los canales en el panel de la espalda: dos tiras de varilla de corsé de plástico de 6 mm.

Para los canales restantes:

Corsé debajo del busto A: ocho tiras de varilla de corsé en espiral de acero de 10 mm. (Una tira para cada canal, centrado sobre cada costura.)

Corsé debajo del busto B: dieciséis tiras de varilla de corsé en espiral de acero de 6 mm. (Dos tiras para los canales en ambos lados de cada costura.)

Consejo: para coincidir fácilmente cada tira de varilla de corsé con su costura correcta, etiquetar cada costura y su tira de varilla de corsé correspondiente.

CORSE DEBAJO DEL BUSTO A, B / ENTRETELA

Hilvanar o adherir la ENTRETELA por el REVES de todas las piezas correspondientes en TELA, siguiendo las instrucciones del fabricante.

Consejo: la entretela se utiliza para dar más cuerpo y estabilidad a las prendas. Aunque no se vea por el derecho, su corsé se verá más liso y será más fuerte con la entretela. Puede utilizar entretela para coser o termoadhesiva. Se recomienda entretela para coser, pero si utiliza entretela termoadhesiva, encoger previamente la entretela aplicando vapor primero, para evitar que ceda al lavar la prenda. Probar en un retazo de su tela para obtener la mejor temperatura para su tela.

Consejo: las piezas del corsé son muy parecidas. Después de colocar la entretela, marcar cada pieza con cinta protectora para pintar. Etiquetar la cinta con el nombre y el número de pieza y colocar por el revés en el borde superior de cada pieza. Esto evitará coser las piezas incorrectas o coser una pieza al revés. Puede etiquetar la cinta utilizando un marcador permanente,



asegurándose de probar que la marca no se corra antes de pegarla a la tela.

CORSE DEBAJO DEL BUSTO A / CUERPO

1. Derecho con derecho y coincidiendo los cortes, coser el FRENTE (1) al COSTADO DEL FRENTE (2).

2. Coser el COSTADO (3) al costado restante del costado del frente, coincidiendo los cortes. Hacer piquetes en las curvas para planchar la costura abierta.

Consejo: planchar las costuras curvas puede ser un reto. Una herramienta útil para esto es la almohadilla de sastre – un cojín de tela cosido con la forma de un jamón y bien relleno de aserrín o de guata. Los bordes curvos de la almohadilla imitan las curvas del cuerpo, y le permiten planchar las costuras curvas sobre ellas de manera fácil. Encontrar el área en la almohadilla que más se asemeja a la forma de su costura, y colocar su prenda sobre ella. La almohadilla puede voltearse sobre su lado o permanecer plana. Planchar siempre por el revés primero. Utilizar vapor al planchar ayudará a adaptar la tela a la curva. Voltear la prenda y planchar por el derecho para acabar de planchar la costura, utilizando un paño para planchar si es necesario para proteger las telas delicadas.

3. Derecho con derecho y coincidiendo lo cortes, coser la ESPALDA (4) al COSTADO DE LA ESPALDA (5).

4. Coser los frentes combinados a las espaldas combinadas por los costados, coincidiendo los cortes. Hacer un piquete en las curvas para planchar la costura abierta.

5. Repetir los pasos anteriores para el FORRO.

8 6. Hacer un PESPUNTE DE ADORNO en el forro a lo largo de cada costado de la costura.

CORSE DEBAJO DEL BUSTO B / CUERPO

7. Derecho con derecho y coincidiendo los cortes, coser el FRENTE (7) al COSTADO DEL FRENTE (8).



8. Coser el COSTADO (9) al costado restante del costado del frente, coincidiendo los cortes. Hacer los piquetes necesarios en las curvas para planchar la costura abierta.

9. Derecho con derecho y coincidiendo los cortes, coser la ESPALDA (10) al COSTADO DE LA ESPALDA (11).

10. Coser los frentes combinados a las espaldas combinadas por las costuras del costado, coincidiendo los cortes. Hacer los piquetes necesarios en las curvas para planchar las costuras abiertas.

11. Hacer un PESPUNTE DE REFUERZO en el borde inferior curva, como se indica.

12. Derecho con derecho y coincidiendo los cuadrados, los círculos pequeños y los extremos de las líneas de pespunte, coser el COSTADO DEL FRENTE INFERIOR (12) al COSTADO DE LA ESPALDA INFERIOR (13). Hacer los piquetes necesarios en las curvas para planchar la costura abierta.

13. Derecho con derecho y coincidiendo los cortes, prender con alfileres las secciones del costado del frente y espalda inferiores combinados al corsé, haciendo los piquetes necesarios en el corsé hasta el pespunte de refuerzo. Coser. Recortar las costuras. Planchar los márgenes de costura hacia las secciones inferiores del costado.

14. COSER EL BORDE en las secciones inferiores del costado cerca de la costura.

15. Repetir los pasos anteriores para el FORRO.

CORSE DEBAJO DEL BUSTO A, B / CIERRE BUSC

16. Por fuera, colocar la parte hembra del cierre busc a lo largo de la línea de costura del centro del frente del corsé del frente derecho, los corchetes hembra



sobresaliendo en el margen de costura y manteniendo los corchetes superior e inferior a la misma distancia de los bordes superior e inferior. No sobresalir los extremos del cierre busc más allá de los bordes superior e inferior. Dejar 13 mm en cada extremo del cierre busc para coser el ribete.

Con un lápiz marcador para tela o tiza para tela, marcar los bordes superior e inferior de cada corchete sobre el corsé. Copiar las marcas por el revés de la tela.

Por fuera, colocar el borde recto de la parte macho del cierre busc a lo largo de la línea de costura del centro del frente en el frente izquierdo, centrando los corchetes macho superior e inferior entre los márgenes de costura, teniendo cuidado de alinear la posición del corchete macho con la posición de los corchetes hembra por el derecho. Marcar la posición de los corchetes macho con un lápiz marcador para tela o tiza para tela.

17. Utilizando un punzón, perforar un agujero en cada marca del corchete macho. Aplicar el sellador para costuras en cada agujero y dejar secar.

Consejo: antes de aplicar el sellador para costuras a la prenda, colocar una gota de sellador para costura en un retazo de la tela y dejar secar. Una vez seco, el sellador debe ser invisible. Si es visible, probar con una gota más pequeña, o extender el sellador con una pequeña brocha o esponja. Esmalte para uñas transparente o pegamento blanco aguado puede utilizarse en lugar del sellador para costuras. Una vez satisfecha con los resultados, aplicar de la misma forma a la prenda.

Preparar la extensión:

18. Para el modelo A: cortar una pieza de cinta gorgorán de 5 cm de ancho utilizando la pieza de patrón EXTENSION (6). Marcar la posición del corte en la cinta.

Para el modelo B: cortar una pieza cinta gorgorán de 3.8 cm de ancho utilizando la pieza de patrón EXTENSION (14). Marcar la posición del corte en la cinta.

19. Hacer un DOBLADILLO ANGOSTO en los extremos cortos de la extensión.

20. Derecho con derecho, coincidiendo los cortes, hilvanar la extensión al



frente izquierdo de tela.

21. Derecho con derecho, prender con alfileres el corsé en forro al corsé exterior por los bordes de la abertura del frente y espalda. Coser el borde de la abertura del frente derecho, dejando abierto entre las marcas para los corchetes hembra y reforzando sobre y debajo de cada abertura. Coser el borde de la abertura del frente izquierdo. Coser los bordes de la abertura de la espalda. Recortar las costuras.

22. Voltear al derecho. Planchar, volteando la extensión lejos del corsé. Introducir la parte hembra del cierre busc entre el forro y el frente derecho, sobresaliendo los corchetes a través de las aberturas. Introducir la parte macho del cierre busc entre el forro y el frente izquierdo, empujando corchetes macho a través de los agujeros. Por fuera, coser cerca al borde del busc a través de todas las capas, utilizando un pie de cremallera.

COSER DEBAJO DEL BUSTO A / CANALES DE VARILLA DE CORSE

23. Hilvanar a mano el forro al corsé a 6 mm en cada costado de las costuras del cuerpo. Es importante mantener las líneas de costura coincidiendo exactamente de arriba abajo.

Para formar los canales para la varilla de corsé, por fuera, coser en cada costado de cada costura, utilizando el hilván como una guía.

Por fuera del frente y espalda, coser a lo largo de las líneas de pespunte para formar canales de varilla de corsé adicionales. COSER EL BORDE en los bordes de la abertura de la espalda.

Nota: la varilla de corsé debe ser al menos 2.5 cm más corta que el canal para dejar 13 mm en los bordes superior e inferior del corsé para aplicar el ribete. La varilla de corsé plana de acero de 6 mm se introduce en los canales rectos por los bordes del frente y de la espalda. La varilla de corsé en espiral de acero de 10 mm se introduce en los canales curvos restantes.

24. Deslizar las tiras de varilla de corsé preparadas en los canales designados entre el corsé y el forro. Deslizar las tiras de varilla de corsé designadas detrás del cierre busc por los bordes de la abertura del frente. Hilvanar los bordes superior e inferior de las piezas de corsé juntas para sujetar la varilla de corsé en su lugar.



CORSE DEBAJO DEL BUSTO B / CANALES DE VARILLA DE CORSE

25. Hilvanar a mano el forro al corsé por las líneas de costura del cuerpo continuando a lo largo de las líneas de pespunte en las piezas inferiores del costado. Es importante mantener las líneas de costura coincidiendo exactamente de arriba abajo. Hilvanar nuevamente a 10 mm en cada costado de la costura.

Para formar los canales para la varilla de corsé, por fuera, coser en el canal de cada línea de costura del cuerpo y a lo largo de las líneas de pespunte en las piezas inferiores del costado, a través de todas las capas, como se indica. Coser a 10 mm en cada costado de cada línea de costura y cada línea de pespunte en las piezas inferiores del costado.

Por fuera del frente y espalda, coser a lo largo de las línea de pespunte para formar canales de varilla de corsé adicionales. **COSER EL BORDE**En los bordes de la abertura de la espalda.

Nota: la varilla de corsé debe ser al menos 2.5 cm más corta que el canal para dejar 13 mm en los bordes superior e inferior del corsé para aplicar el ribete. La varilla de corsé plana de acero de 6 mm se introduce en los canales rectos por los bordes del frente y de la abertura de la espalda. La varilla de corsé en espiral de acero de 6 mm se introduce en los canales curvos restantes.

26. Deslizar las tiras de varilla de corsé preparadas en los canales adicionales entre el corsé y el forro. Deslizar las tiras de varilla de corsé designadas detrás del busc por los bordes de la abertura de la espalda. Hilvanar los bordes superior e inferior de las piezas de corsé juntas para sujetar la varilla de corsé en su lugar.

Consejo: deslizar la varilla de corsé desde la parte superior del corsé para deslizar sobre los márgenes de costura del costado inferior más fácilmente.

CORSE DEBAJO DEL BUSTO A / RIBETE

27. Doblar la cinta gorgorán de 2.5 cm de ancho por la mitad a lo largo; planchar.

Prender con alfileres la cinta al borde superior del corsé, centrando el pliegue a



lo largo del borde superior y manteniendo los extremos sobresaliendo 6 mm. Doblar hacia adentro 6 mm en los extremos. Coser con PUNTO DE DOBLADILLO la cinta a los lados de tela y de forro. Coser los extremos con PUNTO DE DOBLADILLO .

Ribetear el borde inferior del corsé de la misma forma. Reservar la cinta restante para el panel de la espalda.

CORSE DEBAJO DEL BUSTO B / APLICAR ENCAJE Y RIBETE

28. Por el derecho, prender con alfileres el bore recto del ribete de encaje al borde superior del corsé, manteniendo los extremos sobresaliendo 1.5 cm. En los bordes de la abertura del frente y espalda, envolver los extremos del encaje 1.5 cm hacia el lado de forro. Doblar hacia el revés 1.5 cm en el extremo del encaje por el frente izquierdo. Hilvanar el borde superior. Hilvanar a mano el borde festoneado del encaje en su lugar, cada 5 cm.

29. Derecho con derecho, prender juntos con alfileres los extremos del BIES CONTINUO (15), coincidiendo los símbolos. Coser. NOTA: Los bordes no estarán parejos en los extremos de la costura.

30. Empezando en un extremo sobresalido, cortar a lo largo de la línea de corte, formando una tira de bies continuo, como se indica.

31. Para crear el ribete de sesgo, doblar hacia adentro 3 mm en un borde largo de la tira de sesgo. Planchar. Recortar los extremos, como se indica.

32. Para ribetear el borde superior del corsé, prender con alfileres el derecho del ribete al derecho del corsé, manteniendo los bordes no terminados parejos y los extremos del ribete sobresaliendo 6 mm. (Reservar el resto del ribete para el borde inferior y el panel de la espalda). Coser utilizando un margen de costura de 6 mm.

33. Doblar hacia el revés 6 mm de los extremos. Voltar el ribete sobre el margen de costura y hacia el lado de forro del corsé, encerrando el margen de costura y manteniendo el borde planchado del ribete cubriendo el pespunte de la costura. Planchar y prender con alfileres. Por el derecho del corsé, coser en el borde de la línea de costura, cogiendo el ribete en el pespunte por el lado de forro. Coser los extremos con PUNTO DE DOBLADILLO .



Aplicar el ribete al borde inferior del corsé de la misma forma.

Consejo: para asegurarse de que el ribete permanezca en su lugar por el lado de abajo, adherir el borde doblado de la tira de sesgo al forro utilizando una tira de cinta adhesiva por ambos lado soluble al agua. Luego, al coser por el lado de tela del corsé, coser en el canal de la línea de costura. A esto se le llama "coser en el canal". El pespunte debe juntarse con la línea de costura.

CORSES DEBAJO DEL BUSTO A, B / PANEL DE LA ESPALDA

34. Derecho con derecho, prender juntos con alfileres los costados largos del PANEL DE LA ESPALDA de tela y de forro (16). Coser las costuras. Recortar las costuras y voltear al derecho. Planchar. COSER EL BORDE cerca de las costuras.

35. Por fuera, coser a lo largo de las líneas de pespunte, asegurándose de que las puntadas no se crucen por el centro, para dejar que los canales abiertos para la varilla de corsé.

36. Retirar la jareta de la varilla de corsé, si es necesario. Redondear los extremos de la varilla de corsé de plástico, cortar al largo correcto. Introducir la varilla de corsé en los canales. Una pieza se cruzará sobre la otra. Hilvanar los bordes no terminados para sujetar la varilla de corsé en su lugar.

Nota: la varilla de corsé debe ser al menos 2.5 cm más corta que el canal para dejar 13 mm en los bordes superior e inferior del corsé para coser el ribete.

37. MODELO A: Envolver y prender con alfileres la cinta gorgorán restante de 2.5 cm de ancho a los bordes superior e inferior del panel de la espalda, centrando el pliegue de la cinta a lo largo de los bordes no terminados y manteniendo los extremos sobresaliendo 6 mm. Doblar hacia adentro los extremos. Coser la cinta con PUNTO DE DOBLADILLO a los lados de forro y de tela. Coser los extremos con PUNTO DE DOBLADILLO .

38. MODELO B: derecho con derecho, prender con alfileres el ribete restante a los bordes superior e inferior del panel de la espalda, manteniendo los bordes no terminados parejos y los extremos del ribete sobresaliendo 6 mm. Coser utilizando un margen de costura de 6 mm. Doblar hacia adentro 6 mm en los



extremos. Voltrear el ribete sobre el margen de costura y hacia el lado de forro del panel de la espalda, encerrando el margen de costura, manteniendo el doblez del ribete cubriendo el pespunte de la costura. Planchar y prender con alfileres. Por el derecho del panel de la espalda, coser en el canal de la línea de costura, cogiendo el ribete en el pespunte por el lado de forro. Coser los extremos con PUNTO DE DOBLADILLO .

CORSES DEBAJO DEL BUSTO A, B / ACABADO

39. Aplicar los ojete a la espalda por los círculos grandes, siguiendo las instrucciones del fabricante.

Envolver los extremos del cordón con herretes.

41. Comenzando en el borde superior, unir el corsé con cordón, los extremos sobresaliendo de forma pareja. En el quinto par de ojete (o los ojete a nivel de la cintura), cruzar y pasar el cordón a través del ojete seis e introducir en el ojete siete de la misma forma. Esto crea una presilla que se puede jalar para ajustar el corsé en la cintura. Continuar pasando hasta la parte inferior. Anudar los extremos juntos.

Al usar, jalar el cordón por las presillas en la cintura y formar un lazo. Al usar el panel de la espalda, deslizar el panel debajo del cordón antes de ajustar para encajar.

(Máscara) Consejos para coser con lentejuelas

1. Antes de cortar la tela, pasar la mano sobre ésta para asegurarse de que todas las lentejuelas estén planas. Este será el trazo “con pelillo”.
2. Marcar el margen de costura con una tiza de sastre o tinta soluble al agua y retirar las lentejuelas del área de costura. Puede cortar las lentejuelas por la mitad y retirarlas o cortar el hilo continuo que las sujeta. Reservar algunas lentejuelas para después.
3. Siempre empezar a coser con una aguja nueva.
4. Tenga a mano varias agujas de coser a máquina para remplazar cualquier aguja rota que pueda haber golpeado una lentejuela.



5. Una vez que haya cosido todas las costuras, verificar los espacios “vacíos” y use las lentejuelas extra para rellenar estos espacios.

6. Nunca aplicar vapor al planchar telas con lentejuelas. Esto puede opacar el brillo. Utilizar un ajuste de calor bajo en la plancha y usar sólo la punta para planchar la costura.

7. Vaya lentamente, toda la preparación vale la pena para el resultado final.

Series: **A5(6-8-10-12-14), E5**

TALLAS	6	8	10	12	14	16	18	20	22	
CORSE DEBAJO DEL BUSTO A										
115cm***	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	m
150cm***	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	
FORRO A										
115cm***	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
142cm***	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
ENTRETELA A - 46, 51cm - 1.3m										
CORSE DEBAJO DEL BUSTO B - 115, 150cm*** - 0.8m										
CONTRASTE B (Ribete) - 115, 150cm*** - 0.8m										
FORRO B - 115, 142cm*** - 0.8m										
ENTRETELA PARA COSER B										
46, 51cm	1.3	1.3	1.3	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	m
MEDIDAS DE LA PRENDA ACABADA (cm)										
Largo de espalda desde la nuca										
A	54	55	55	56	57	57	58	59	59	
B	56	57	57	58	59	59	60	61	61	