



## INTREPID – M2051

### OBERTEILE, HOSE, ROCK, GÜRTEL UND STULPEN

A: Gefüttertes oberteil mit Prinzessabnäher-Nähten, Schnürung an den Seiten und den Armausschnitten, keine Seitennaht, abnehmbare Ärmel. B: Oberteil mit vorderem Beleg, Ausschnitttunnel und schmalem Saum. C: Hose mit vorderen und rückwärtigen Abnähern, Bund mit Gürtelschlaufen, Schnürung am Vorderteil, Blindsaum. D: Rock mit vorderen Abnähern, rückwärtigen Prinzessnähten, Seitenschlitzen, Bund mit Schnürung vorne, sowie einer ungleichen Saumlinie. E, F: Gürtel und Stulpen mit Schnürung . A, B, . A, C, D, E, F: Zweiteilige Ösen

### BENÖTIGTES MATERIAL

#### STOFFE:

A, C: Weiches Kunstleder. B: Leinen . C, D, Kontrast A: Twill. E, F: Kunstleder. Verstärkung: Filz.

#### AUSSERDEM:

A, C, D, E, F: Ösenzange.

A: 48 zweiteilige Ösen (6 mm), 4,6 m Schnürkordel (3 mm).

B: 1 m Kordel oder Band (5 mm).

C: 16 zweiteilige Ösen (6 mm), 1,9 m Schnürkordel (3 mm).

D: 4 zweiteilige Ösen (6 mm), 1 m Schnürkordel (3 mm).

E: 14 zweiteilige Ösen (6 mm), 2,6 m Schnürkordel (3 mm).

F: 16 zweiteilige Ösen (6 mm), 1,9 m Schnürkordel (3 mm).

#### EINHALTEN

KNAPPKANTIG ABSTEPPEN

VERSÄUBERN

SCHMALEN SAUM

VERSTÄRKEN

BLINDSTICH

STÜTZNAHT

ABSTEPPEN

UNTERSTEPPEN

#### OBERTEIL A

1 VORDERTEIL

2 RÜCKENTEIL

3 VORDERE ARMAUSSCHNITTBLENDE

4 RÜCKWÄRTIGE ARMAUSSCHNITTBLENDE



**COSPLAY**  
by McCALLS®

5 ÄRMEL  
6 ÄRMELBLENDE

OBERTEIL B  
7 VORDERER BELEG  
8 VORDERTEIL  
9 RÜCKENTEIL  
10 ÄRMEL

HOSE C, ROCK D  
11 VORDERTEIL C  
12 RÜCKENTEIL C  
13 VERLÄNGERUNG C  
14 GÜRTELSCHLAUFEN C  
15 SCHABLONE C  
16 BUND  
17 VORDERTEIL D  
18 SEITLICHES RÜCKENTEIL D  
19 RÜCKENTEIL D

GÜRTEL E  
20 VORDERE BLENDE  
21 VORDERTEIL  
22 RÜCKWÄRTIGE BLENDE  
23 RÜCKENTEIL

STULPE F  
24 STULPE

E m2051 m  
begin Layouts:SIZE=MISSES  
VIEW=OBERTEIL A  
Schnitt-Teile: 1,2,3,4 & 6

WIDTH=140 cm  
mit und ohne Strichrichtung  
Größen XS-S

WIDTH=140 cm  
mit und ohne Strichrichtung  
Größen M-L-XL-XXL  
VIEW=KONTRAST A  
Schnitt-Teil 5



WIDTH=115 - 150 cm  
mit und ohne Strichrichtung  
alle Größen  
VIEW=FUTTER A  
Schnitt-Teile: 1,2 & 5

WIDTH=115 cm  
mit und ohne Strichrichtung  
Größen XS-S-M

WIDTH=115 cm  
mit und ohne Strichrichtung  
Größen L-XL-XXL  
VIEW=NÄH-EINLAGE A  
Schnitt-Teile: 3,4 & 6  
HINWEIS: Den Rest der Einlage zum Verstärken der Ösen aufbewahren.

WIDTH=46 - 51 cm  
alle Größen  
VIEW=OBERTEIL B  
Schnitt-Teile: 7,8,9 & 10

WIDTH=115 cm  
mit und ohne Strichrichtung  
Größen XS-S-M-L

WIDTH=115 cm  
mit und ohne Strichrichtung  
Größen XL-XXL

WIDTH=150 cm  
mit und ohne Strichrichtung  
alle Größen  
VIEW=NÄH-EINLAGE B  
Schnitt-Teil 7

WIDTH=46 - 51 cm  
alle Größen  
VIEW=HOSE C  
Schnitt-Teile: 11,12,13,14 & 16

WIDTH=115 cm  
mit und ohne Strichrichtung  
Größen XS-S



WIDTH=115 cm  
mit und ohne Strichrichtung  
Größen M-L-XL-XXL

WIDTH=140 - 150 cm  
mit und ohne Strichrichtung  
alle Größen  
VIEW=EINLAGE C  
Schnitt-Teil 16

WIDTH=46 - 51 cm  
alle Größen  
VIEW=ROCK D  
Schnitt-Teile: 16,17,18 & 19

WIDTH=115 cm  
mit und ohne Strichrichtung  
alle Größen

WIDTH=150 cm  
mit und ohne Strichrichtung  
Größen XS-S-M

WIDTH=150 cm  
mit und ohne Strichrichtung  
Größen L-XL-XXL  
VIEW=EINLAGE D  
Schnitt-Teil 16

WIDTH=46 - 51 cm  
alle Größen  
VIEW=GÜRTEL E  
Schnitt-Teile: 20,21,22 & 23  
Siehe Nähanleitung für Gürtel E auf Seite 6 vor dem Zuschnitt.

WIDTH=140 cm  
mit und ohne Strichrichtung  
alle Größen  
VIEW=VERSTÄRKUNG E  
Schnitt-Teile: 21 & 23  
Siehe Nähanleitung für Gürtel E auf Seite 6 vor dem Zuschnitt.

WIDTH=115 cm



ohne Strichrichtung

alle Größen

VIEW=VLIESOFIX E

Schnitt-Teile: 21 & 23

Siehe Nähanleitung für Gürtel E auf Seite 6 vor dem Zuschnitt.

WIDTH=41 cm

alle Größen

begin german instructions:

OBERTEIL A

1. 8 Streifen Einlage zu je 3,2 cm Breite x 23 cm Länge zuschneiden.
2. Zwei Streifen Einlage auf die linke Seite des VORDERTEILS (1) aufheften, und zwei Streifen auf die linke Seite des RÜCKENTEILS (2) über den kleinen Punkten an der Seiten. Die restlichen 4 Streifen sind für das Futter bestimmt.
3. Die Ausschnittkante des Vorder- und Rückenteils an den Innenecken VERSTÄRKEN. Zu den kleinen Punkten an den Ecken einschneiden.
4. Die Linie mit den kleinen Punkten an Vorder- und Rückenteil aufeinander legen und die Abnäher wie gezeigt stecken. Steppen.

Die Bruchkante der Abnäher von der Oberkante aus bis 5 cm oberhalb des unteren kleinen Punkts aufschneiden. Alle Bereiche, die größer als 10 mm sind, zurückschneiden.

Die Abnäher zu den Mitten bügeln, die Kurven, wo nötig, einschneiden.

5. Rechts auf rechts die Schulternähte schließen. Nahtzugaben auseinander bügeln.

Für das vordere und rückwärtige Futter wiederholen.

6. Rechts auf rechts das Futter-Oberteil auf den Außenstoff an der Ausschnittkante aufstecken, die Punkte, Nähte und Mitten treffen entsprechend aufeinander. Die Ausschnittnaht steppen, an den Ecken das Nähgut entsprechend drehen. Diagonal zu den Ecken einschneiden. Nahtzugaben



zurückschneiden und in das Futter bügeln. Die Nahtzugaben auf dem Futter UNTERSTEPPEN.

Tipp: Zum Nähgut drehen bis zum Eckpunkt steppen, die Nadel in die tiefste Position absenken, Nähfuß anheben. Die Nadel ist immer noch im Stoff, Stoff drehen, die Nadel bündig mit dem nächsten zu steppenden Bereich ausrichten. Nähfuß absenken und weiter in die neue Richtung steppen. Auf diese Weise bleibt die Naht ununterbrochen.

7. Auf rechts wenden und bügeln. Das Kleidungsstück flach auf einen Tisch legen, die Futterseite liegt oben. Beide Lagen des Rückenteils nahe der Unterkante fassen. Die Lagen aufeinander rollen wie eine gerollte Zeitung, bis zum Armausschnittbereich.

8. Die Lagen von Vorderteil und vorderem Futter teilen. Den Außenstoff des Vorderteils über das aufgerollte Rückenteil legen, so dass der gerollte Bereich zwischen dem Außenstoff-Vorderteil und dem vorderen Futter liegt. Den eingerollten Bereich nach oben und aus dem Weg drücken, das Vorderteil und das vordere Futter rechts auf rechts entlang der Seiten- und Unterkanten aufeinander stecken. Steppen, dabei das Nähgut an den Ecken entsprechend drehen. Nahtzugaben und Ecken zurückschneiden.

Tipp: Für spitze Ecken die dreieckigen Stücke der Nahtzugabe an der Ecke zurückschneiden. Dann, nach dem Wenden, einen Gegenstand mit einer stumpfen Spitze verwenden, z.B. einen Kochlöffel, und damit sacht die Ecke so weit wie möglich nach außen drücken. Vermeiden Sie spitze Gegenstände, hierbei könnten Sie zu fest drücken und die Naht verletzen.

9. An einer Seite durch ziehen durch den Armausschnittbereich das Kleidungsstück wenden. Bügeln.

10. Wieder flach auf den Tisch auflegen, die Futterseite liegt oben. Das fertige Vorderteil wie eine aufgerollte Zeitung bis zum Armausschnittbereich aufrollen. Die Lagen von Rückenteil und rückwärtigem Futter teilen. Den Außenstoff des Rückenteils über das aufgerollte Vorderteil legen und die Seiten- und Unterkanten aufeinander stecken. Steppen, dabei das Nähgut an den Ecken entsprechend drehen. Nahtzugaben und Ecken zurückschneiden.



11. An einer Seite durch ziehen durch den Armausschnittbereich das Kleidungsstück wenden. Bügeln.

12. Von außen mit 2 cm Abstand zu den Seitenkanten steppen.

Die Armausschnittkanten aufeinander heften. Die Armausschnittkanten mit einer STÜTZNAHT stabilisieren.

13. Die Einlage auf die VORDEREN ARMAUSSCHNITTBLENDEN (3) und die RÜCKWÄRTIGEN ARMAUSSCHNITTBLENDEN (4) heften.

14. Rechts auf rechts die VORDERE ARMAUSSCHNITTBLENDE (3) entlang der Schultern auf die RÜCKWÄRTIGE ARMAUSSCHNITTBLENDE (4) aufstecken. Schulternaht steppen. Nahtzugaben auseinander bügeln. Für die verbleibenden Blenden wiederholen. Sie haben nun 4 Armausschnittblenden.

Zwei gegengleiche Blenden auswählen, diese sind die Belege. 15 mm entlang der Kanten mit Passzeichen der Armausschnittblendenbelege einschlagen. Auf 10 mm zurückschneiden.

15. Rechts auf rechts die Armausschnittblende und Blendenbelege entlang der Kanten ohne Passzeichen aufeinander stecken, die Schulternahte und Unterarmkanten treffen aufeinander. Steppen, dabei das Nähgut an den Ecken entsprechend drehen. Nahtzugaben und Ecken zurückschneiden. Nahtzugaben in den Beleg bügeln. Die Nahtzugaben so weit wie möglich auf dem Beleg UNTERSTEPPEN.

16. Auf rechts wenden. Bügeln.

17. Rechts auf rechts die Armausschnittblenden auf den Armausschnitt aufstecken, die Passzeichen, Schulternahte und Seitenkanten treffen entsprechend aufeinander, die Belege werden nicht mitgefasst. Heften, dabei das Oberteil bis zur STÜTZNAHT, wo nötig, einschneiden. Steppen, dabei den Blendenbeleg nicht mitfassen. Nahtzugaben zurückschneiden. Nahtzugaben und Armausschnittblende weg vom Oberteil bügeln.



18. Von innen die Bruchkante der Blendenbelege mit **BLINDSTICH** auf der Naht aufnähen.

19. Rechts auf rechts die Unterkante des **ÄRMELS (5)** auf die Unterkante des **FUTTER-Ärmels** aufstecken. Steppen. Nahtzugaben in das Futter bügeln. Die Nahtzugaben auf dem Futter **UNTERSTIPPEN**.

20. Die Ärmel zur Hälfte falten, die Unterarmkanten treffen aufeinander, so dass die rechten Seiten des Außenstoffs und des Futters aufeinander liegen. Die Nahtlinie trifft aufeinander. In einer durchgehenden Naht von der Oberkante des Futterärmels bis zur Oberkante des Oberstoff-Ärmels steppen. Nahtzugaben auseinander bügeln.

21. Auf rechts wenden, die Oberkanten des Ärmels und des Futterärmels aufeinander legen. Die Unterarmnähte und Markierungen treffen aufeinander. Bügeln. Die Oberkanten aufeinander heften.

22. Die Einlage auf die **ÄRMELBLENDEN (6)** heften.

23. Rechts auf rechts die Unterarmkanten der Ärmelblenden steppen.

24. Sie haben nun 4 Ärmelblenden. Zwei gegengleiche auswählen, diese sind die Ärmelblendenbelege. 15 mm entlang der Kanten mit Passzeichen der Blendenbelege einschlagen. Auf 10 mm zurückschneiden. Die Kante mit Passzeichen der verbleibenden Ärmelblenden mit einer **STÜTZNAHT** stabilisieren.

25. Rechts auf rechts die Ärmelblenden und Ärmelblendenbelege entlang der Kanten ohne Passzeichen aufeinander stecken, die Passzeichen treffen aufeinander. Steppen. Nahtzugaben zurückschneiden, Kurven einschneiden. Nahtzugaben in die Belege bügeln. Die Nahtzugaben auf den Belegen **UNTERSTIPPEN**.

26. Ärmelblende auf rechts wenden. Bügeln.





27. Rechts auf rechts die Ärmelblende entlang der Oberkante auf den Ärmel aufstecken, die Passzeichen und Unterarmnähte treffen entsprechend aufeinander, den Ärmelblendenbeleg nicht mitfassen. Blende bis zur STÜTZNAHT, wo nötig, entsprechend einschneiden. Steppen. Nahtzugaben zurückschneiden. Nahtzugaben in die Ärmelblende bügeln. Die Nahtzugaben auf der Blende UNTERSTEPPEN.

28. Von innen die Bruchkante des Belegs auf der Naht mit BLINDSTICH annähen.

29. Ösen an den kleinen Punkten an den Seiten des Oberteils und der Armausschnittblenden gemäß Packungsanleitung eindrücken.

30. Ösen an den kleinen Punkten an den Ärmelblenden eindrücken.

31. Zum Ansetzen der Ärmel zwei Stücke Kordel zu je 92 cm Länge zuschneiden. Die Ärmel auf die Armausschnittblende über Kreuz schnüren, dabei an der untersten Öse am Vorderteil der Ärmelblende und der vorderen Armausschnittblende wie gezeigt beginnen.

32. Für die Seiten des Oberteils zwei Stücke Kordel zu je 137 cm Länge zuschneiden. Das Vorder- und Rückenteil über Kreuz wie gezeigt schnüren, dabei an der Oberkante beginnen.

## OBERTEIL B

1. Die EINLAGE (7) auf die linke SEITE des VORDEREN BELEGS (7) heften.

2. Rechts auf rechts den vorderen Beleg auf das VORDERTEIL (8) aufstecken, die vorderen Mitten, kleinen Punkte und Steplinien treffen entsprechend aufeinander. Entlang der Steplinien Steppen, dabei das Nähgut am unteren kleinen Punkt in der vorderen Mitte entsprechend drehen.

3. Zwischen den Steplinien in der vorderen Mitte bis zum Punkt einschneiden.



4. Nahtzugaben in den Beleg bügeln. Die Nahtzugaben auf dem Beleg **UNTERSTEPPEN**.

5. Den Beleg auf die linke Seite des Oberteils wenden. Bügeln.

Rechts auf rechts das Vorderteil entlang der Schulterkanten auf das **RÜCKENTEIL (9)** aufstecken. Steppen. Nahtzugaben auseinander bügeln.

6. Für den Bindebandtunnel die Ausschnittkante entlang der Falllinie links auf links falten, bügeln. Die Schnittkante 6 mm einschlagen, annähen.

7. Für das Bindeband ein Stück Kordel zu 92 cm Länge zuschneiden. Mit Hilfe einer Sicherheitsnadel die Kordel in den Tunnel einziehen. Enden verknoten.

8. Rechts auf rechts das Vorderteil entlang der Seitennähte auf das Rückenteil oberhalb der großen Punkte aufstecken. Steppen, dabei am großen Punkt enden. Nahtzugaben auseinander bügeln.

9. Die Oberkante des **ÄRMELS (10)** zwischen den kleinen Punkten **EINHALTEN**.

Die Unterarmnaht der Ärmel schließen. Nahtzugaben auseinander bügeln.

10. Rechts auf rechts den Ärmel einsetzen, der große Punkt trifft auf die Schulternaht. Mehrweite gleichmäßig verteilen; heften. Steppen. Nochmals mit 6 mm Abstand auf der Nahtzugabe steppen. Nahtzugaben zurückschneiden. Nahtzugaben flach bügeln. Nahtzugaben in den Ärmel bügeln.

11. Einen **SCHMALEN SAUM** entlang der Unterkanten von Oberteil und Ärmeln arbeiten.

12. Einen 1,5 cm breiten **SCHMALEN SAUM** an den Seitenkanten arbeiten, dieser läuft oberhalb des großen Punkts aus. Das Nähgut 6 mm oberhalb des großen Punkts beim Steppen entsprechend drehen.



**GOSPLAY**  
by McCALLS®

## HOSE C

1. Die EINLAGE (11) auf die linke Seite des Belegs am VORDERTEIL (11) wie gezeigt heften. Die Schnittkante des Belegs VERSÄUBERN.

Die Abnäher im Hosenvorderteil steppen. Zur vorderen Mitte bügeln.

2. Die Abnäher im Hosen-RÜCKENTEIL (12) steppen. Zur rückwärtigen Mitte bügeln.

3. Rechts auf rechts die Vorderteile entlang der äußeren Beinnähte auf die Rückenteile steppen, die Passzeichen treffen aufeinander. Nahtzugaben auseinander bügeln.

Rechts auf rechts die Innenbeinnähte schließen, die Passzeichen treffen aufeinander. Nahtzugaben auseinander bügeln.

4. Ein Hosenbein auf rechts wenden und dieses in das verbleibende Hosenbein schieben. Rechts auf rechts die Schrittnaht stecken, die rückwärtige Taillenkante, die Passzeichen, Nahtlinien und die großen Punkte treffen entsprechend aufeinander. Von der rückwärtigen Taillenkante bis zu den großen Punkten im Vorderteil steppen. Nochmals mit 6 mm Abstand auf der Nahtzugabe zwischen den Passzeichen steppen. Nahtzugaben zurückschneiden. Nahtzugaben oberhalb der Passzeichen am Rückenteil auseinander bügeln.

5. Entlang der vorderen Mitte oberhalb des großen Punkts heften. Den Belegteil oberhalb der großen Punkte am Vorderteil auseinander bügeln.

6. Die VERLÄNGERUNG (13) entlang der Faltlinie rechts auf rechts falten. Die kurzen Enden steppen. Nahtzugaben zurückschneiden.

7. Auf rechts wenden. Bügeln. Heften. Die Schnittkante gemeinsam VERSÄUBERN.

8. Von innen die Verlängerung auf die rechten vorderen Belegkanten wie gezeigt aufstecken. Die Kanten aufeinander heften.



9. Von außen den Beleg und die Verlängerung mit 2,5 cm Abstand zur vorderen Mitte entlang der Stepplinie an der rechten Seite steppen.

Den Beleg mit 2,5 cm Abstand zur vorderen Mitte entlang der Stepplinie an der linken Seite steppen, die Verlängerung nicht mitfassen. Heftnaht entfernen.

10. Rechts auf rechts die GÜRTELSCHLAUFEN (14) der Länge nach zur Hälfte falten. Die Längskanten steppen. Nahtzugaben zurückschneiden.

11. Auf rechts wenden. Bügeln. Gürtelschlaufen in 8 Stücke zu je 7,5 cm zuschneiden. HINWEIS: Das Schnitt-Teil ist sehr großzügig bemessen.

12. Die kleinen und großen Punkte an jeder Gürtelschleife wie gezeigt markieren.

13. Einlage auf die linke Seite des BUNDS (16) heften. 15 mm an der Längskante des Bunds ohne Passzeichen einschlagen; bügeln. Auf 10 mm zurückschneiden.

14. Mit der SCHABLONE (15) die Markierungen für die Gürtelschlaufen-Positionen übertragen.

15. Die Gürtelschlaufen auf den Bund aufstecken, die großen Punkte treffen aufeinander, die Schnittkanten sind bündig. Heften. HINWEIS: Die Gürtelschlaufen nicht an den großen Punkten in der vorderen Mitte platzieren.

16. Den Bund rechts auf rechts auf die Hose aufstecken, die Passzeichen, vorderen und rückwärtigen Mitten treffen entsprechend aufeinander, die Quadrate treffen auf die Seitennähte. Steppen, dabei die Verlängerung und die losen Enden der Gürtelschlaufen nicht mitfassen. Nahtzugaben zurückschneiden. Nahtzugaben in den Bund bügeln.

17. Den Bund rechts auf rechts falten, die kurzen Enden stecken, die großen Punkte treffen aufeinander. Steppen. Nahtzugaben und Ecken zurückschneiden.



18. Auf rechts wenden. Bügeln. Von innen die umgebügelte Kante mit BLINDSTICH auf der Nahtzugabe annähen.

19. Die Gürtelschlaufen 6 mm unterhalb der Bundnaht auf die Hose aufsteppen. 15 mm am freien Ende jeder Gürtelschleife einschlagen, bügeln. Die umgebügelte Kante auf 10 mm zurückschneiden.

Die umgebügelte Kante der Gürtelschlaufen auf die Oberkante des Bunds aufstecken, die kleinen Punkte treffen aufeinander. Durch alle Lagen aufsteppen.

20. Ösen an den kleinen Punkten am Hosenvorderteil und am Bund gemäß Packungseinleitung eindrücken, die Verlängerung dabei nicht mitfassen.

21. Von innen die Oberkante der Verlängerung am Bund des rechten Vorderteils mit BLINDSTICH annähen. Die Unterkante der Verlängerung auf die Unterkante des linken vorderen Belegs aufnähen.

22. 3,2 cm Saumzugaben einschlagen. Knappkantig zum Bruch heften. Die Schnittkante VERSÄUBERN. Annähen. Bügeln.

23. Beginnend am unteren Ösenpaar das Vorderteil mit einer 183 cm langen Kordel über Kreuz schnüren. An der Oberkante zu einer Schleife binden.

## ROCK D

1. Die Abnäher im VORDERTEIL (17) steppen. Zur vorderen Mitte bügeln.

2. Rechts auf rechts das Vorderteil auf das SEITLICHE RÜCKENTEIL (18) von der Oberkante aus bis zu den großen Punkten aufsteppen, die Passzeichen und großen Punkte treffen entsprechend aufeinander. Nahtzugaben auseinander bügeln.

3. Rechts auf rechts die restlichen Seiten des seitlichen Rückenteils auf das RÜCKENTEIL (19) aufsteppen, die Passzeichen treffen aufeinander. Nahtzugaben auseinander bügeln.



4. 15 mm am Vorderteil, den Unter- und seitlichen Öffnungskanten des Rocks einschlagen, die Schnittkante 6 mm einschlagen, die Ecken Falten und die Kurven einhalten, oberhalb der großen Punkte entsprechend auslaufen. Steppen, dabei das Nähgut oberhalb der großen Punkte wie gezeigt rechtwinklig drehen.

5. Die Oberkante des Rocks zwischen den Abnähern EINHALTEN.

6. Einlage auf die linke Seite des BUNDS (16) heften. 15 mm Zugaben an der Längskante des Bunds ohne Passzeichen einschlagen; bügeln. Auf 10 mm zurückschneiden.

7. Rechts auf rechts den Bund auf den Rock aufstecken, die Passzeichen und rückwärtigen Mitten treffen entsprechend aufeinander, die großen Quadrate treffen auf die Seitennähte. HINWEIS: Die Enden des Bunds stehen 2,5 cm an den Vorderkanten über. Mehrweite gleichmäßig verteilen. Steppen. Nahtzugaben zurückschneiden. Nahtzugaben in den Bund bügeln.

8. Den Bund rechts auf rechts falten und die Enden stecken, die großen Punkte treffen aufeinander. Steppen. Nahtzugaben und Ecke zurückschneiden.

9. Auf rechts wenden. Bügeln. Von innen die umgebügelte Kante auf der Nahtzugabe mit BLINDSTICH annähen.

10. Ösen an den kleinen Punkten am vorderen Bund gemäß Packungsanleitung eindrücken.

11. Beginnend am unteren Ösenpaar das Vorderteil mit einer 92 cm langen Kordel über Kreuz schnüren. An der Oberkante zu einer Schleife binden.

## GÜRTEL E

Gemäß folgender Anleitungen die Teile zuschneiden.



1. Das VORDERTEIL (21) und das RÜCKENTEIL (23) aus Vliesofix gemäß dem Layout auf Seite 2 ausschneiden, dabei einen kleinen Rand um die Schnittlinien stehenlassen. Nicht entlang der vorderen Mittellinie schneiden. Markierungen übertragen.
2. Die VORDERE BLENDE (20) und die RÜCKWÄRTIGE BLENDE (22) aus dem Oberstoff zuschneiden, hierfür das Layout für GÜRTEL E auf Seite 2 verwenden. Mit Hilfe des Layouts die Vorder- und Rückenteile aus Vliesofix auf die LINKE Seite des Außenstoffs gemäß Packungsanleitung aufbügeln. Die Teile entlang der Schnittlinien zuschneiden. Nicht entlang der vorderen Mittellinie schneiden. Das Trägerpapier vom Vliesofix abziehen.
3. Mit Hilfe des Layouts für die VERSTÄRKUNG E auf Seite 2 die Teile auf den Verstärkungsstoff aufbügeln. Das Vorder- und Rückenteil ausschneiden, dabei der Form des Außenstoffs folgen.
4. Mit den rechten Seiten oben liegend die VORDERE BLENDE (20) auf das VORDERTEIL (21) mittig zwischen den Ansatzlinien auflegen, die vorderen Mitte treffen aufeinander. Die vordere Blende KNAPPKANTIG ABSTEPPEN.
5. Mit den rechten Seiten oben liegend die RÜCKWÄRTIGE BLENDE (22) auf das RÜCKENTEIL (23) auflegen, mittig zwischen den Ansatzlinien. Die rückwärtige Blende KNAPPKANTIG ABSTEPPEN.
6. Rechts auf rechts das Vorderteil auf das Rückenteil aufstecken, die Passzeichen und Blendenkanten treffen entsprechend aufeinander. Steppen. Nahtzugaben zurückschneiden und auseinander bügeln.
7. Von außen beide Seiten der Naht KNAPPKANTIG ABSTEPPEN. Die Ober-, Unter- und rückwärtigen Kanten KNAPPKANTIG ABSTEPPEN.
8. Ösen an den kleinen Punkten am Rückenteil gemäß Packungsanleitung eindrücken.
9. Beginnend am unteren Ösenpaar das Vorderteil mit einer 244 cm langen Kordel über Kreuz schnüren. An der Oberkante zu einer Schleife binden.



## STULPE F

Für die Stulpen benötigen Sie ein 51 cm (Breite) x 21 cm (Länge) rechteckiges Stück Außenstoff, Verstärkungsstoff und Vliesofix.

1. Das Vliesofix auf die linke Seite des Außenstoffs gemäß Packungsanleitung aufbügeln.
2. Trägerpapier abziehen und den Außenstoff auf den Verstärkungsstoff aufbügeln.
3. Zwei Stücke gemäß dem Papierschnitt STULPE (24) aus dem vorbereiteten Stoff wie gezeigt ausschneiden.
4. Alle Seiten der Stulpe KNAPPKANTIG ABSTEPPEN.
5. Ösen an den kleinen Punkten gemäß Packungsanleitung eindrücken.
6. Beginnend am unteren Ösenpaar die Stulpen mit einem 92 cm langen Kordelstück über Kreuz schnüren. An der Oberkante zu einer Schleife binden.

### **Tipps zum Nähen mit Wildleder und Wildleder-Imitat**

**Wildleder** ist eine Lederart mit wolligem Finish und einer samtigen Oberfläche. Wildleder ist nicht wasserresistent und nicht so haltbar wie Leder. Leichter Dreck oder Schmutz kann durch Bürsten mit einem TROCKENEN Schwamm oder einer Wildlederbürste entfernt werden.

**Wildleder-Imitat** wird aus Synthetik-Polyester hergestellt, sehr weich und ähnelt Wildleder sehr. Dieser Stoff ist waschbar und günstiger als echtes Wildleder. Es gibt viele exzellente Qualitäten von Wildlederimitat und es ist zudem ein toller Stoff für Veganer. Einige Wildleder-Imitate werden als Ultrasuede® bezeichnet. Ultrasuede® ist ein eingetragener Markenname der Toray Industries, Inc. und ist eine Kategorie von Wildleder-Imitaten. Es wird aus samtiger Microfaser hergestellt.





- 1.** Wenn Sie Ihr Wildleder-Imitat vorwaschen möchten, sollten Sie unbedingt die Pflegehinweise auf dem Stoffballen beachten und keinen Weichspüler verwenden. KEINE Trocknertücher verwenden, diese hinterlassen einen öligen Film.
- 2.** Wildleder hat eine Richtung, es gibt also ein offensichtliches „oben“ und „unten“ am Stoff. Wenn Sie mit der Hand nach oben und unten streichen, werden Sie den Unterschied sehen. Wenn Sie gegen den Strich bürsten, sieht der Stoff dunkler aus, mit dem Strich wird der Stoff heller.
- 3.** Verwenden Sie Gewichte anstatt Stecknadeln beim Zuschneiden des Stoffs.
- 4.** Wir empfehlen eine neue Ballpoint Nähmaschinennadel der Stärke 9 oder 11. Wildleder kann etwas dehnbar sein, mit einer Ballpoint-Nadel können Sie ausgelassene Stiche vermeiden.
- 5.** Verwenden Sie eine etwas längere Stichlänge, etwa 10 bis 12 Stiche auf 2,5 cm. Kurze Stiche schwächen den Stoff. Und vergessen Sie nicht, immer zuerst die Einstellungen auf einem Reststück Stoff auszuprobieren.
- 6.** Verwenden Sie einen Obertransport-, Teflon®- oder Rollfuß. Verwenden Sie Seidenpapier auf dem Stoff aufliegend, damit Sie ein einheitliches Stichbild erhalten. Nach dem Nähen dieses einfach abreißen.
- 7.** Beim Auseinanderbügeln einer Nahtzugabe Dampf und ein Bügeltuch verwenden.
- 8.** Wenn Sie gerade Nähte haben, kann die Nahtzugabe mit einem Stoffkleber angeklebt werden. Verwenden Sie einen kleinen Tapezierroller hierfür.



**COSPLAY**  
by McCALLS®

Größen-Kombinationen: Y(XS-S-M), ZZ(L-XL-XXL)

GRÖSSEN		XS	S	M	L	XL	XXL	
		4-6	8-10	12-14	16-18	20-22	24-26	
<b>A</b>	137cm***	1.4	1.4	1.9	1.9	1.9	1.9	m
<b>KONTRAST A - 115, 150cm*** - 0.8m</b>								
<b>FUTTER A</b>								
	115cm	1.6	1.8	1.8	2.6	2.6	2.6	
<b>NÄH-EINLAGE A</b>								
	46, 51cm	1.5	1.6	1.8	1.8	1.9	1.9	
<b>B</b>	115cm***	1.8	1.8	1.8	1.8	2.6	2.7	m
	150cm***	1.6	1.6	1.8	1.8	1.8	1.9	
<b>NÄH-EINLAGE B - 46, 51cm - 0.4m</b>								
<b>C</b>	115cm***	2.0	2.1	2.3	2.3	2.3	2.3	m
	137, 150cm***	2.0	2.0	2.1	2.1	2.2	2.3	
<b>NÄH-EINLAGE C</b>								
	46, 51cm	0.8	1.0	1.0	1.1	1.2	1.3	
<b>D</b>	115cm***	2.9	2.9	2.9	3.0	3.0	3.0	m
	150cm***	2.0	2.0	2.0	2.2	2.2	2.2	
<b>NÄH-EINLAGE D</b>								
	46, 51cm	0.8	1.0	1.0	1.1	1.2	1.3	
<b>E - 137cm*** - 0.5m</b>								
<b>VERSTÄRKUNG E - 115cm** - 0.6m</b>								
<b>VLIESOFIX E - 41cm - 1.3m</b>								
<b>F - 51cm x 21cm</b>								
<b>VERSTÄRKUNG F - 51cm x 21cm</b>								
<b>VLIESOFIX F - 51cm x 21cm</b>								

\*Mit Strichrichtung \*\*Ohne Strichrichtung \*\*\*Mit oder ohne Strichrichtung

**FERTIGE KLEIDUNGSMASSE (cm)**

**Breite, je Bein**

C 31 33 36 38 41 43

**Rückwärtige Länge ab Taille**

A 30 30 30 30 30 30

B 28 28 28 28 28 28

**Seitenlänge ab Taille**

C 99 99 99 99 99 99