



SHE CUT – M2107

TOP, MANGAS DESMONTABLES, FALDA Y CINTURÓN

A: top con forro, aplicaciones y ribete contrastantes, cierre de cremallera en espalda, y cierres de alamares decorativos. **B:** mangas con forro y entretela, ceñidas en la parte superior del brazo y con aplicaciones y ribete contrastantes, cinta cortada de tela (los bordes no terminados y el revés de la tela serán visibles) y elástico oculto. **C:** falda con cierre de cremallera en espalda y dobladillo muy angosto. Enagua unida, con cinta satinada en el dobladillo. **D:** cinturón con entretela y forro, cierres de broche, cinta contrastante cortada de tela (los bordes no terminados y el revés de la tela serán visibles), ribete contrastante, y costura decorativa a máquina opcional. **B, D:** flores y cuentas compradas.

REUNIR LOS MATERIALES

TELAS:

A, B, contraste A, B, D: Shantung, seda dupioni. **Forro A, B, D:** tela para forro. **C:** chiffon, telas transparentes, telas transparentes de fantasía. **D:** terciopelo, terciopelo de algodón.

MERCERÍA:

A: Cremallera invisible (51cm), estabilizador para desprender, 9 alamares.
B: elástico (6mm), 2 hebras de cuentas (23cm), 2 flores de seda.
C: 1 cremallera (18cm), 1 corchete, 9.6m de cinta satinada (1.3cm).
D: 1 hebra de cuentas (23cm), 1 flor de seda, 5 broches (1.3cm), cuentas.

TOP A

- 1 FRENTE
- 2 ESPALDA DERECHA
- 3 ESPALDA IZQUIERDA
- 4 APLICACION
- 5 FRENTE SUPERIOR
- 6 CUELLO
- 7 RIBETE
- 8 RIBETE DEL FRENTE
- 9 RIBETE DE LA ESPALDA



MANGAS DESMONTABLES B

- 10 APLICACION
- 11 MANGA
- 12 RIBETE DE LA MANGA
- 13 CINTA

FALDA C

- 14 FRENTE
- 15 ESPALDA
- 16 COSTADO

CINTURON D

- 17 FRENTE
- 18 COSTADO DEL FRENTE
- 19 COSTADO DE LA ESPALDA
- 20 ESPALDA
- 21 RIBETE
- 22 CINTA

PESPUNTE DOBLE - Coser a lo largo de la línea de costura. Coser nuevamente a 6 mm en el margen de costura, utilizando puntada recta O puntada zigzag. Recortar cerca al segundo pespunte o remallar la costura.

COSER EL BORDE - Coser cerca al borde acabado o a la costura.

ACABAR - Coser a 6 mm del borde no terminado y acabar con uno de los siguientes métodos: (1) cortar en zigzag; (2) sobrehilar; (3) doblar hacia dentro a lo largo del pespunte y coser cerca al doblado o (4) remallar.

OPCIONAL PARA DOBLADILLOS: Aplicar cinta de extrafort.

DOBLADILLO ANGOSTO - Doblar hacia dentro el dobladillo; asentar, distribuyendo la amplitud si es necesario. Abrir el dobladillo. Doblar hacia dentro nuevamente de modo que el borde no terminado quede a lo largo del pliegue; asentar. Doblar hacia dentro a lo largo del pliegue. Coser.

REFORZAR - Coser a lo largo de la línea de costura donde se indica en las instrucciones, utilizando puntadas pequeñas a máquina.

PUNTO DE DOBLADILLO - Deslizar la aguja a través del borde doblado; luego coger un hilo de la tela de abajo.



PESPUNTE DE REFUERZO - Coser a 3 mm de la línea de costura en el margen de costura (por lo general a 13 mm del borde no terminado).

COSER POR DEBAJO - Abrir la vista o la parte de abajo de la prenda; coserla al margen de costura cerca de la costura.

TOP A

use piezas: 1,2,3,5 & 6

115 cm
con pelillo
tallas 6-8-10

115 cm
con pelillo
tallas 12-14-16-18-20-22

150 cm
con pelillo
todas las tallas
CONTRASTE A
use piezas: 4,7,8 & 9

115 cm
con pelillo
todas las tallas

150 cm
con pelillo
tallas 6-8-10

150 cm
con pelillo
tallas 12-14-16-18-20-22

FORRO A
use piezas: 1,2,3 & 5

115 cm
sin pelillo
tallas 6-8-10-12



115 cm
sin pelillo
tallas 14-16-18-20-22
ENTRETELA A
use pieza: 6

46,51 cm
todas las tallas
AGENTE TERMOADHESIVO CON PAPEL DE PROTECCION A
use piece: 4

41 cm
todas las tallas
MANGAS DESMONTABLES B
use piezas: 11 & 13

115,150 cm
con pelillo
todas las tallas
CONTRASTE B
use piezas: 10 & 12

115 cm
con pelillo
todas las tallas

150 cm
con pelillo
todas las tallas
FORRO B
use pieza: 11

115 cm
con pelillo
todas las tallas
ENTRETELA B
use piece: 11

Nota: La PIEZA DE PATRON #11 puede extenderse más allá del orillo, requiriendo unirse en piezas. Para unir en piezas, prender con alfileres la pieza de patrón a la entretela, hacer un corte en el patrón a 1.5 cm del orillo. Para crear un margen de costura de 1.5 cm, colocar el papel de seda debajo de cada borde cortado; asegurar con cinta adhesiva. Trazar la línea de corte



paralela a 1.5 cm del borde cortado. Los bordes cortados son la nueva línea de costura. En el papel de seda, marcar los márgenes de costura de 1.5 cm (nuevas líneas de corte).

Seguir el trazo de corte, manteniendo la nueva línea de corte en la pequeña pieza de la extensión paralela al orillo.

46,51 cm

todas las tallas

AGENTE TERMOADHESIVO CON PAPEL DE PROTECCION B

use pieza: 10

41 cm

todas las tallas

FALDA C

use piezas: 14,15 & 16

115 cm

sin pelillo

todas las tallas

150 cm

sin pelillo

todas las tallas

CINTURON B, FORRO D

use piezas: 17,18,19 & 20

115 cm

con o sin pelillo

todas las tallas

150 cm

con o sin pelillo

todas las tallas

CONTRASTE D

use piezas: 21 & 22

115,150 cm

con pelillo

todas las tallas

ENTRETELA D

use piezas: 17,18,19 & 20



46,51 cm
todas las tallas

TOP A

1. Hacer las pinzas de las piezas del FRENTE (1), ESPALDA DERECHA (2), y ESPALDA IZQUIERDA (3). Asentar las pinzas inferiores hacia el centro. Recortar las pinzas superiores a 1.5 cm del pespunte y asentarlas abiertas.

Hacer las pinzas en las piezas del FORRO del frente (1), FORRO de la espalda derecha (2), y FORRO de la espalda izquierda (3) de la misma forma y reservar.

2. Hacer un PESPUNTE DE REFUERZO en el escote del frente a través del círculo pequeño, como se indica.

Consejo: Estabilizar la zona de la cremallera con una tira de cinta de refuerzo, hilvanada al margen de costura por el centro de la espalda.

NOTA: Utilizar una pie especial para cremallera invisible especial al coser la cremallera.

Abrir la cremallera. Por el revés, utilizando una plancha a baja temperatura, asentar los dientes de la cremallera de modo que permanezcan planos.

3. Por fuera, prender con alfileres la cremallera a la abertura de la espalda izquierda, boca abajo en el margen de costura, colocando el tope de cremallera superior a 1 cm debajo de la línea de costura en el borde superior y los dientes de la cremallera en la línea de costura del centro de la espalda, apuntando hacia el costado. Colocar la ranura izquierda del pie de cremallera sobre los dientes; coser cerca a los dientes, terminando lo más cerca posible al círculo grande.

4. Cerrar la cremallera. Prender con alfileres la otra cinta de la cremallera al borde de la abertura de la espalda derecha, colocando los dientes de la cremallera en la línea de costura.

5. Abrir la cremallera. Colocar la ranura derecha del pie de cremallera sobre los dientes; coser hasta lo más cerca posible del círculo grande.



6. Cerrar la cremallera. Deslizar el pie de cremallera hasta el corte a la izquierda. Prender con alfileres las piezas de la espalda debajo del círculo grande. Posicionar y bajar la aguja ligeramente sobre y hacia la derecha del respunte de la cremallera en el círculo grande. Coser la costura del centro de la espalda debajo del respunte de la cremallera.

NOTA: No recortar el extremo de la cremallera.

7. Coser cada extremo de la cinta de la cremallera al margen de costura, manteniendo la espalda suelta al coser.

8. Coser el frente a la espalda derecha por el costado.

9. Colocar una pieza de AGENTE TERMOADHESIVO (4), lado de papel hacia arriba, sobre el DERECHO de la pieza de patrón de la APLICACION (4). Trazar la forma de la aplicación más grande sobre el papel de protección.

10. Prender con alfileres la pieza restante de agente termoadhesivo, lado de papel hacia arriba, sobre el REVES de la pieza de patrón de la Aplicación 4. Trazar la forma de ambas aplicaciones sobre el papel de protección.

11. Adherir el agente termoadhesivo por el revés de cada pieza de tela de la Aplicación (4), siguiendo las instrucciones del fabricante. Nota: No retirar el papel de protección hasta que esté listo para adherir en su lugar.

12. Recortar las aplicaciones. Transferir las marcas.

13. Retirar el papel de protección. Colocar las aplicaciones más grandes en el borde inferior del frente derecho y de la espalda derecha, despejando el margen de costura, a una distancia igual de la costura del costado. Centrar la aplicación más pequeña sobre la costura del costado. Adherir en su lugar. Hilvanar el estabilizador al revés del top, debajo de las aplicaciones. Coser las aplicaciones en su lugar a lo largo de los bordes no terminados con punto relleno. Coser a lo largo de las líneas de respunte. Retirar el estabilizador.



Consejos para coser con punto relleno:

Hacer una muestra en un retazo de tela para encontrar el mejor ancho y largo de puntada para su tela.

Utilizar un pie prensatela de punto relleno (punto de satén) para poder ver la costura claramente.

Al llegar a un punto exterior, reducir el ancho de la puntada gradualmente hasta la punta. Detenerse en la punta con la aguja hacia abajo en el exterior de la puntada. Levantar el pie prensatela, con la aguja hacia abajo, y voltear la tela para alinear el siguiente costado. Bajar el pie y continuar cosiendo, aumentando gradualmente el ancho de la puntada a medida que se aleja de la punta. En las puntas interiores, hacer lo mismo pero detenerse con la aguja hacia abajo en el interior de la puntada.

14. Coser el frente a la espalda izquierda por el costado.

15. Coser el FRENTE SUPERIOR (5) junto por el centro del frente coincidiendo los cortes y los círculos grandes.

16. Coser el frente superior a la espalda por los hombros. Hacer un PESPUNTE DE REFUERZO en el borde del escote.

17. Hilvanar la ENTRETELA (6) al revés de dos piezas del CUELLO (6). Las piezas restantes del cuello servirán de vistas.

18. Coser la VISTA del cuello (6) al cuello, derecho con derecho, dejando el borde con corte suelto. Hacer piquetes en las curvas y recortar los márgenes de costura.

19. Voltear al derecho; asentar. Hilvanar los bordes no terminados.

20. Prender con alfileres el cuello al borde del escote del top, derecho con derecho, coincidiendo los centros de la espalda, los cortes, los círculos grandes



y los triángulos, haciendo los piquetes necesarios en el top hasta el respunte de refuerzo. Hilvanar.

21. Prender con alfileres el forro de la espalda derecha al forro de la espalda izquierda por el centro de la espalda. Coser debajo del corte.

22. Coser el FORRO del frente superior (5) junto por el centro del frente, coincidiendo los cortes y los círculos grandes.

23. Coser el forro del frente superior al forro de la espalda por los hombros. Hacer un PESPUNTE DE REFUERZO en el borde del escote.

24. Coser el forro del frente al forro de la espalda por los costados.

25. Prender con alfileres el forro al top, derecho con derecho, por el borde del escote, coincidiendo los centros de la espalda, los cortes, los círculos grandes y los triángulos, haciendo los piquetes necesarios en el top hasta el respunte de refuerzo. Los bordes del forro sobresaldrán. Coser los bordes del escote.

Prender con alfileres los bordes del frente superior y de la sisa, coincidiendo los centros y las costuras. Coser, girando en el círculo pequeño en el centro del frente. Hacer un piquete hacia el círculo pequeño. Hacer un piquete en las esquinas y las curvas; recortar los márgenes de costura. COSER POR DEBAJO el forro, lo más lejos posible.

26. Voltear el forro hacia dentro; asentar. Doblar hacia dentro los bordes de la abertura de la espalda del forro para despejar los dientes de la cremallera. Asentar.

Consejo: Antes de coser el forro en su lugar a lo largo de la cremallera, probar para asegurarse de que la cremallera cerrará bien hacia arriba y hacia abajo sin coger el forro.

Coser los bordes doblados a la cinta de la cremallera con PUNTO DE DOBLADILLO .



27. COSER EL BORDE sobre el top a lo largo de la costura del escote. Hilvanar los bordes no terminados juntos. Hacer un PESPUNTE DE REFUERZO en el borde inferior del frente superior.

28. Doblar hacia dentro 1 cm en un borde largo y los extremos del RIBETE (7); asentar.

29. Prender con alfileres el ribete al borde inferior del frente superior, derecho con derecho, manteniendo los extremos parejos, haciendo los piquetes necesarios en el frente superior hasta el pespunte de refuerzo. Hilvanar. Coser utilizando un margen de costura de 1 cm. Recortar.

30. Voltear el ribete hacia dentro, encerrando los márgenes de costura, manteniendo el borde asentado cubriendo el pespunte; hilvanar.

31. Por fuera, COSER EL BORDE sobre el ribete a lo largo de la costura. Coser los extremos con PUNTO DE DOBLADILLO .

32. Sobreponer el frente superior al frente, manteniendo el borde ribeteado del frente superior a lo largo de la línea de colocación. Coser a mano en su lugar.

33. Prender con alfileres el RIBETE DEL FRENTE (8) al RIBETE DE LA ESPALDA (9), derecho con derecho, coincidiendo los cortes y los círculos grandes. Coser el borde con corte entre los círculos grandes. Coser el extremo recto.

34. Doblar hacia arriba 2.5 cm en el borde inferior; asentar.

35. Prender con alfileres el ribete al borde inferior del top, derecho con derecho, coincidiendo las costuras, con la costura en punta del ribete en el lado derecho. Coser.



36. Voltrear el ribete hacia dentro, a lo largo de la línea de doblez, encerrando los márgenes de costura, manteniendo el borde asentado cubriendo las puntadas; hilvanar.

37. Por fuera, coser en el filo de la línea de costura, cogiendo el borde asentado por dentro en el pespunte. Esto se llama "costura de sujeción." El pespunte por fuera debe integrarse a la línea de costura.

38. Voltrear hacia abajo el borde superior del cuello y coser a mano en su lugar. En el centro del frente, coser a mano dos alamares al cuello y al frente superior, como se indica.

39. En la espalda, coser a mano un alamar al centro de la espalda del cuello por la costura del escote. Coser a mano seis alamares a lo largo del centro de la espalda empezando a 5 cm debajo de la costura del escote y separándolos de forma pareja.

MANGAS DESMONTABLES B

1. Colocar una pieza de AGENTE TERMOADHESIVO (10), lado de papel hacia arriba, sobre el DERECHO de la pieza de patrón de la APLICACION 10. Trazar la forma de las aplicaciones sobre el papel de protección.

2. Prender con alfileres la pieza restante de agente termoadhesivo, lado de papel hacia arriba, sobre el REVES de las piezas de patrón de la Aplicación 10. Trazar la forma de las aplicaciones sobre el papel de protección.

3. Adherir el agente termoadhesivo por el revés de cada pieza de tela de la Aplicación 10, siguiendo las instrucciones del fabricante. Nota: No retirar el papel de protección hasta que esté listo para adherir en su lugar.

4. Recortar las aplicaciones. Transferir las marcas.

5. Retirar el papel de protección. Centrar las aplicaciones más grandes en el borde superior de cada MANGA (11), y las aplicaciones más pequeñas en el



borde inferior, despejando el margen de costura, como se indica o como desee. Adherir en su lugar. Hilvanar el estabilizador por el revés de la manga, debajo de las aplicaciones. Coser las aplicaciones en su lugar a lo largo de los bordes no terminados utilizando punto relleno. Coser a lo largo de las líneas de pespunte. Retirar el estabilizador.

Remítase a los "Consejos para punto relleno " en la página 4.

6. Hilvanar la ENTRETELA (11) por el revés de la manga.

7. Coser la costura en la manga y el FORRO de la manga (11).

8. Prender con alfileres el forro a la manga, revés con revés. Hilvanar los bordes no terminados.

9. Asentar hacia el revés un borde largo del RIBETE DE LA MANGA (12).

Nota: EL ribete de la manga se utiliza para ribetear los bordes superior e inferior de la manga.

10. Prender con alfileres el ribete a los bordes superior e inferior de la manga, derecho con derecho, doblando hacia el revés 1.3 cm en los extremos por la costura. Hilvanar. Coser utilizando un margen de costura de 1.3 cm.

11. Voltrear el ribete hacia dentro, encajando los márgenes de costura, doblando hacia dentro la amplitud en la esquina y manteniendo el borde asentado cubriendo el pespunte; hilvanar.

12. Por fuera, coser en el filo de la línea de costura, cogiendo el borde asentado por dentro en el pespunte. Esto se llama "costura de sujeción." El pespunte por fuera debe integrarse a la línea de costura.

13. Cortar dos piezas del elástico de 6 mm a una medida cómoda para el antebrazo más 2.5 cm. Introducir el elástico a través de la abertura en el ribete por el borde superior. Sobreponer los extremos y sujetar con un imperdible.



Probarse la manga y ajustar si es necesario. Coser firmemente los extremos del elástico.

Coser las aberturas con PUNTO DE DOBLADILLO .

14. Cortar la CINTA (13) a lo largo de la línea de corte.

15. Hilvanar los extremos rectos de la cinta al centro de la manga por el borde superior. Colocar la hebra de cuentas o las joyas adaptadas sobre los extremos.

Cubrir los extremos de la cinta y las cuentas con flores de seda compradas. Coser a mano o pegar en su lugar.

FALDA C

Consejo: Separar las piezas de la falda corta (falda superior) de las piezas de la falda larga (enagua) para evitar coser una pieza de la falda larga a una pieza de la falda corta. Como las piezas son de forma similar, por el revés, marcar cada pieza de la falda utilizando cinta protectora para pintar.

Consejos para el acabado de la costura en telas transparentes:

Coser las costuras con un PESPUNTE DOBLE cosiendo a 6 mm del primer pespunte en el margen de costura. Recortar cerca al segundo pespunte. Si desea, acabar los bordes no terminados con puntada zigzag.

Coser las costuras haciendo una costura francesa. Para hacer una costura francesa, coser primero la costura revés con revés con una costura de 1 cm. Recortar cerca al pespunte. Luego coser la costura derecho con derecho, doblando a lo largo de la costura anterior, cosiendo a 6 mm del borde cosido y encerrando los bordes no terminados.

Si tiene una remalladora, remallar los márgenes de costura juntos, después de coser la costura, recortando a 6 mm.

Nota: En las siguientes ilustraciones, las costuras se mostrarán como un pespunte doble.



Falda superior (utilizar las piezas más cortas):

1. Prender con alfileres dos piezas del FRENTE (14), derecho con derecho, por el centro del frente. Coser. ACABAR los márgenes de costura y asentarlos hacia un costado.

2. Prender con alfileres dos piezas de la ESPALDA (15), derecho con derecho, por el centro de la espalda. Coser debajo del círculo grande. Hilvanar sobre el círculo grande. Asentar los márgenes de costura abiertos sobre el círculo grande.

3. (A) Abrir la cremallera; colocarla boca abajo en el margen de costura sobresalido, colocando el tope de cremallera en el círculo grande y los dientes de la cremallera en la línea de costura. Hilvanar por el centro de la cinta de la cremallera, manteniendo la prenda suelta.

(B) Cerrar la cremallera; levantar el tirador. Extender la prenda plana. Hilvanar a unos 6 mm de los dientes de la cremallera y a través del borde inferior.

(C) Por fuera, coser a lo largo del hilván a través de todo el grosor, como se indica, utilizando un pie de cremallera. Retirar el hilván.

4. ACABAR los márgenes de costura en el centro de la espalda juntos, empezando a 5 cm debajo de la cremallera. Asentarlos hacia un costado.

5. Prender con alfileres un COSTADO (16) a cada costado del frente, coincidiendo los cortes. Coser.

6. Prender con alfileres un costado a cada costado de la espalda, coincidiendo los cortes. Coser.

- Coser la espalda al frente por los costados. ACABAR todos los márgenes de costura y asentarlos hacia un costado.

7. Para hacer el dobladillo en el borde inferior, coser a 1.3 cm del borde no terminado.



Doblar hacia dentro y asentar el borde a lo largo del pespunte, como se indica. Recortar muy cerca al pespunte.

Doblar hacia dentro nuevamente a lo largo del borde recortado. Coser en su lugar.

Consejo: si tiene una remalladora, ACABAR el borde inferior de la falda con una puntada de remalladora estrecha, cortando el margen de costura de 1.5 cm.

Enagua (utilizar las piezas más grandes):

8. REFORZAR cada pieza de la espalda a 5 cm debajo del círculo grande. Hacer un piquete hacia el círculo grande.

9. Coser la costura del centro de la espalda debajo del piquete. ACABAR los márgenes de costura juntos debajo del piquete.

Coser las piezas restantes de la enagua juntas de la misma forma que la falda superior, sin considerar las instrucciones para la cremallera.

10. Para ACABAR el borde inferior, por dentro, prender con alfileres la cinta satinada al borde inferior de la falda, colocando el borde superior a lo largo de la línea de dobladillo de 2.2 cm, sobreponiendo los extremos por el centro de la espalda.

11. Retirar los alfileres y coser, manteniendo la falda suelta. Volver a prender con alfileres.

12. Coser la cinta satinada a la falda, cerca al borde largo, como se indica.

13. Voltar 6 mm del borde inferior de la falda sobre la cinta satinada. Voltar nuevamente a lo largo de la cinta. Coser a mano el borde superior del dobladillo.

14. Con los derechos hacia arriba, prender con alfileres la falda superior sobre la enagua, con los bordes superiores parejos, coincidiendo las costuras y los centros. Doblar hacia el revés los bordes de la abertura de la espalda de la



enagua para despejar los dientes de la cremallera y coser con PUNTO DE DOBLADILLO a la cinta de cremallera. Hilvanar los bordes superiores juntos y manipular como una sola pieza.

15. Hacer un DOBLADILLO ANGOSTO de 1.5 cm en el borde superior de la falda.

16. Coser el corchete a los bordes de la abertura de la espalda sobre la cremallera, como se indica.

CINTURON D

1. Hilvanar la ENTRETELA por el revés de las piezas correspondientes en TELA del FRENTE (17), COSTADO DEL FRENTE (18), COSTADO DE LA ESPALDA (19), ESPALDA (20).

Consejo: Para evitar colocar una pieza al revés, utilizando cinta protectora para pintar, por el revés de la tela, marcar el borde superior de cada pieza. Puede etiquetar la cinta con marcador permanente, asegurándose de probar que la marca no se corra antes de adherirla a la tela.

2. Derecho con derecho, coser el frente al costado del frente por los costados.

Coser el costado de la espalda al costado del frente por los costados.

Coser la espalda al costado de la espalda por los costados.

Hacer piquetes en las curvas y recortar los márgenes de costura.

3. COSER EL BORDE sobre las costuras, como se indica, si desea.

4. Coser las costuras en el frente del FORRO (17), el costado del frente (18), el costado de la espalda (19) y la espalda (20) de la misma forma, salvo la costura del borde. Reservar.

5. Doblar hacia dentro 1.3 cm en los bordes largos del RIBETE (21); asentar.



Revés con revés, doblar el ribete por la mitad a lo largo, manteniendo los bordes parejos; asentar. COSER EL BORDE , como se indica.

6. Por fuera, prender con alfileres el ribete a la espalda, centrándolo sobre los cuadrados con los extremos parejos con los bordes de la espalda. Hilvanar.

7. Prender con alfileres el forro al cinturón, derecho con derecho. Coser, dejando una abertura en el borde inferior para voltear. Cortar las esquinas y recortar los márgenes de costura.

8. Voltear al derecho. Coser la abertura con PUNTO DE DOBLADILLO . Coser el ribete al cinturón a 2.5 cm del borde de la abertura de la espalda derecha.

9. Cortar la CINTA (13) a lo largo de la línea de corte.

10. Hilvanar los extremos rectos de la cinta al costado izquierdo del cinturón, sobre el ribete, por la costura del frente/costado del frente, a través de todas las capas. Colocar una hebra de cuentas o de joyas adaptadas sobre los extremos.

11. Cubrir los extremos de la cinta y las cuentas con flores de cinta compradas. Coser a mano o pegar en su lugar.

12. Manteniendo el ribete en su lugar, coser los broches hembra por fuera de la espalda derecha.

13. Probarse el cinturón, sobreponiendo el lado izquierdo al derecho. Revisar las marcas de broche. Ajustarlas si es necesario. Coser los broches macho a las marcas, manteniendo el ribete suelto.

14. Si desea, coser puntadas decorativas a máquina a lo largo de los bordes superior e inferior del cinturón.

15. Coser las cuentas a lo largo del borde superior del frente.



Consejos Para La Cinta De Sesgo

La cinta de sesgo es una excelente forma de crear un acabado limpio en sus prendas. Esta cinta es una banda de tela cortada al sesgo, lo cual le da flexibilidad y elasticidad. Este ribete es especialmente útil alrededor de las curvas de las sisas y los escotes, y le permite eliminar las vistas y aun así lograr un acabado perfecto.

- Este diseño contiene piezas de patrón para crear un ribete a juego con las telas, como se muestra en las fotos. Si usted prefiere no hacer estas piezas, puede comprar una cinta de sesgo ya hecha. Puede encontrar cinta de sesgo empaquetada en una variedad de colores, y tanto en anchos con doblez simple o doble.
- La mejor manera de comenzar a usar cinta de sesgo es medir alrededor del área que va a ribetear para encontrar el largo correcto para cortar la cinta. Luego agregar aproximadamente 15 cm adicionales para tener en cuenta la sobreposición de los extremos de la cinta. No hay nada peor que prender con alfileres la cinta de sesgo en el borde y quedarse sin cinta!
- Si usted prefiere crear su propia cinta de sesgo personalizada, por favor, remítase a nuestro blog Cosplayer para consejos adicionales.

Una vez que haya aprendido a hacer su propio ribete, tendrá infinitas opciones para sus acabados.



COSPLAY
by McCALLS®

Series: A5(6-8-10-12-14), E5(14-16-18-20-22)										
TALLAS	6	8	10	12	14	16	18	20	22	
A 45**	1¼	1¼	1¼	1½	1½	1½	1½	1½	1½	yds.
115cm*	1.2	1.2	1.2	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	m
60**	1¼	1¼	1¼	1¼	1¼	1¼	1¼	1¼	1¼	
150cm*	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	
CONTRASTE A										
45**	⅝	⅝	⅝	⅝	⅝	⅝	⅝	⅝	⅝	
115cm*	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
60**	⅜	⅜	⅜	⅝	⅝	⅝	⅝	⅝	⅝	
150cm*	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
FORRO A										
45***	1⅛	1⅛	1⅛	1¼	1½	1½	1½	1⅝	1⅝	
115cm**	1.1	1.1	1.1	1.2	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	
60***	1⅛	1⅛	1⅛	1⅛	1⅛	1¼	1¼	1¼	1¼	
150cm**	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	
ENTRETELA A - 18", 20" - ½ yd./46, 51cm - 0.5m										
AGENTE TERMOADHESIVO CON PAPEL DE PROTECCIÓN A - 16" - ⅝ yd./41cm - 0.6m										
B - 45", 60** - ⅞ yd./115, 150cm* - 0.8m										
CONTRASTE B - 45** - ¾ yd./115cm* - 0.7m; 60** - ½ yd./150cm* - 0.5m										
FORRO B - 45*** - ¾ yd./115cm** - 0.7m										
ENTRETELA B - 18", 20" - 1¼ yds./46, 51cm - 1.2m										
AGENTE TERMOADHESIVO CON PAPEL DE PROTECCIÓN B - 16" - 1 yd./41cm - 1.0m										
C 45***	11½	11⅝	11⅞	12	12⅛	12½	13¼	13⅝	14⅞	yds.
115cm**	10.5	10.6	10.9	11.0	11.1	11.4	12.1	12.5	13.6	m
60***	10⅜	10⅜	10⅜	10⅜	10⅜	10⅜	10⅜	10⅜	10⅜	
150cm**	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	
D 45** - ⅝ yd./115cm* - 0.6m										
60**	⅜	⅜	⅜	⅜	⅜	⅜	⅜	½	½	yds.
150cm*	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	m
CONTRASTE D										
45", 60**	1⅛	1⅛	1¼	1¼	1¼	1⅜	1⅜	1½	1½	
115, 150cm*	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.4	1.4	
FORRO D - 45*** - ⅝ yd./115cm** - 0.6m										
ENTRETELA D - 18", 20" - 1 yd./46, 51cm - 1.0m										
MEDIDAS DE LA PRENDA ACABADA										
Contorno de busto										
A	34	35	36	37½	39½	41½	43½	45½	47½	Ins.
	87	89	92	95	100	105	110	116	121	cm
Contorno de caderas										
A	37½	38½	39½	41	43	45	47	49	51	Ins.
	95	98	100	104	109	115	120	125	130	cm
C	36	37	38	39½	41½	43½	45½	47½	49½	Ins.
	92	94	97	100	105	110	116	121	126	cm
Largo de espalda desde la nuca										
A	23½	23¾	24	24¼	24½	24¾	25	25¼	25½	Ins.
	60	61	61	62	62	63	64	64	65	cm
Largo de espalda desde la cintura - A - 8 Ins./21cm; C - 43¾ Ins./111cm										
Largo del costado desde la cintura - C - 44 Ins./112cm										