



FOOT FETISH: GILDED – M2097

CUBIERTAS PARA BOTA

A: volante contrastante y cadena comprada. **B:** parte superior, borde y ribete comprado contrastantes. **C:** borde y bandas contrastantes. Cinta plisada y ribete comprados. **Nota :** Todas las cubiertas se usan sobre botas compradas y quedan muy bien con tacones de al menos 5 cm.

REUNIR LOS MATERIALES

TELAS:

A, C, contraste B, C (todos): cuero o gamuza sintéticos. **Contraste A:** chiffon.
B: satén, charmeuse, crepé.

MERCERÍA:

A: hilo de bordar, aguja para cuero, 6 anillas de engarce de 6mm, 1.3m de cadena de 3mm, 2 mosquetones, 12 ojete de 5mm de dos partes y 2 hebillas de 1.3cm con hebijón.

B: hilo de bordar, aguja para cuero, 6.4m de cinta o cordón de 3mm, 32 ojete de 4mm de dos partes, 1.2m de fleco de cuentas de 3.8cm y 2 dijes o joyas rotas de 2.5cm x 3.2cm.

C: hilo de bordar, aguja para cuero, 0.8m de cinta plisada de 3.2cm y de ribete flexible de 6mm, 0.7m de fleco de 5cm, 2.7m de cordón de 3mm, 8 bases de filigrana o joyas rotas de 3.8cm x 6.5cm, anillas de engarce y pegamento.

CUBIERTA PARA BOTA A

- 1 VOLANTE
- 2 FRENTE
- 3 EXTREMO
- 4 PRESILLA

CUBIERTA PARA BOTA B

- 5 PARTE SUPERIOR
- 6 BORDE
- 7 FRENTE



CUBIERTA PARA BOTA C

- 8 FRENTE
- 9 BORDE
- 10 BORDE
- 11 RIBETE
- 12 PRESILLA
- 13 TIRA
- 14 TIRA
- 15 FORRO
- 16 FORRO

FRUNCIR - Coser a lo largo de la línea de costura y nuevamente a 6 mm en el margen de costura, utilizando puntadas largas a máquina. Jalar el hilo y ajustar los frunces para encajar.

DOBLADILLO ANGOSTO - Doblar hacia dentro el dobladillo; asentar, distribuyendo la amplitud si es necesario. Abrir el dobladillo. Doblar hacia dentro nuevamente de modo que el borde no terminado quede a lo largo del pliegue; asentar. Doblar hacia dentro a lo largo del pliegue. Coser.

REFORZAR - Coser a lo largo de la línea de costura donde se indica en las instrucciones, utilizando puntadas pequeñas a máquina.

PESPUNTE DE REFUERZO - Coser a 3 mm de la línea de costura en el margen de costura (por lo general a 13 mm del borde no terminado).

PESPUNTE DE ADORNO - Por fuera, coser a 6 mm del borde, de la costura o del pespunte anterior, utilizando un pie prensatela como guía o coser donde se indica en las instrucciones.

CUBIERTA PARA BOTA A

use piezas: 2,3 & 4

140 cm
sin pelillo
CONTRASTE A
use pieza: 1

115,150 cm
con o sin pelillo
CUBIERTA PARA BOTA B
use pieza: 7



115,150 cm
con o sin pelillo
CONTRASTE #1B
use pieza: 5

140 cm
con o sin pelillo
CONTRASTE #2B
use pieza: 6

140 cm
con o sin pelillo
BOTA PARA CUBIERTA C
use piezas: 8,12,15 & 16

140 cm
con o sin pelillo
CONTRASTE #1C
use piezas: 9,10,13 & 14

140 cm
con o sin pelillo
CONTRASTE #2C
use pieza: 11

140 cm
con o sin pelillo

INSTRUCCIONES GENERALES

Para gamuza o cuero sintéticos: Si es necesario hilvanar, utilizar cinta adhesiva, clips para papel o pegamento para tela para evitar marcas permanentes. Asentar las costuras con los dedos.

CUBIERTA PARA BOTA A

Se incluye márgenes de costura de 6 mm.

1. Coser dos piezas del VOLANTE (1) juntas por el centro del frente con una costura francesa. Para hacer un costura francesa, revés con revés, coser a 3



mm de la línea de costura dentro del margen de costura. Recortar cerca al pespunte. Derecho con derecho, doblar a lo largo de la costura; asentar. Coser a lo largo de la línea de costura, encerrando el borde no terminado. Asentar hacia un costado.

2. Para hacer un PESPUNTE DE REFUERZO en el borde interior curvo de cada volante, coser a 6 mm del borde no terminado.

3. Para hacer un DOBLADILLO muy ANGOSTO en el borde exterior curvo del volante, coser a 3 mm del borde no terminado. Doblar hacia dentro y asentar el borde a lo largo del pespunte, como se indica. Recortar muy cerca al pespunte. Doblar hacia dentro nuevamente a lo largo del borde recortado. Coser en su lugar.

4. Cortar cada pieza del FRENTE (2) a lo largo de las líneas de corte para las aberturas decorativas, como se indica.

5. Colocar los costados y el borde inferior del frente a lo largo de la línea de costura en el borde interior curvo del volante, coincidiendo los centros del frente. Utilizando dos hebras de hilo de bordar, bordar con puntada corrida pequeña cerca al borde del frente, haciendo los piquetes necesarios en el volante hasta el pespunte de refuerzo.

Si desea, recortar el margen de costura en el borde superior del volante cerca al pespunte.

6. Aplicar los ojete al frente por los círculos pequeños, siguiendo las instrucciones del fabricante.

7. Recortar las piezas del EXTREMO (3).

8. Cubrir el extremo superior del frente con ojete utilizando dos piezas del Extremo 3, revés con revés y manteniendo los bordes parejos. Utilizando dos hebras de hilo de bordar, bordar con punto festón pequeño sobre los bordes.



9. Hacer un agujero a 1.3 cm del extremo superior del frente sin ojete, lo suficientemente grande para pasar el hebijón de la hebilla.
10. Recortar las piezas de la PRESILLA (4).
11. Doblar cada PRESILLA (4) por la mitad, derecho con derecho y manteniendo los extremos parejos. Coser los extremos juntos con una costura de 3 mm.
12. Voltar las presillas al derecho, centrando la costura; asentar con los dedos.

Deslizar el extremo del frente con el agujero de la hebilla a través de una presilla, manteniendo la costura por el revés.
13. Deslizar el extremo con agujero a través de la hebilla, introduciendo el hebijón en el agujero y volteando el extremo hacia abajo. Coser en su lugar.
14. Cortar cuatro piezas de cadena, cada una de 6.5 cm de largo. Introducir una cadena a través de cada ojete en el frente, juntar los extremos. Colocar los extremos a una anilla de engarce.
15. Cortar una pieza de cadena de 21 cm, de 14 cm y de 12 cm. Colocar un extremo de cada pieza de cadena a la anilla de engarce en el costado del frente con ojete, como se indica.
16. Colocar el extremo restante de las piezas de cadena a un mosquetón.
17. Colocar el mosquetón con cadenas a la anilla de engarce en el costado opuesto del frente. Aplicar las cadenas y el mosquetón al frente restante de la misma forma.



CUBIERTA PARA BOTA B

Nota: Utilizar dos hebras de hilo de bordar para todos los puntos de bordado. Se incluye márgenes de costura de 1.5 cm.

1. Prender con alfileres dos piezas de la PARTE SUPERIOR (5), revés con revés y manteniendo los bordes parejos. Hilvanar. Utilizando hilo de color contrastante, coser a lo largo de las líneas de pespunte, continuando el pespunte a través de la parte superior cada 2 cm. Preparar la parte superior restante de la misma forma.
 2. Cortar las piezas del BORDE (6) a lo largo de las líneas de corte interiores para las aberturas.
 3. Aplicar los ojetes a los costados de cada borde por los círculos pequeños, siguiendo las instrucciones del fabricante.
 4. Colocar la sección superior del borde sobre cada parte superior, manteniendo el borde interior a lo largo de la línea de costura. Hilvanar. Bordar con puntada corrida pequeña cerca al borde interior del borde utilizando hilo de bordar. Recortar el margen de costura en la parte superior a 6 mm.
- Si desea, bordar con punto festón a lo largo de los bordes exteriores, utilizando dos hebras de hilo de bordar.
5. REFORZAR los bordes laterales de cada FRENTE (7) a través del círculo grande, como se indica. Hacer un piquete hacia los círculos grandes.
 6. FRUNCIR los bordes laterales de cada frente entre el círculo pequeño y el círculo grande.
 7. Para fruncir el centro del frente, por dentro, coser a lo largo de la línea de frunce entre los círculos pequeños con puntada de hilván larga.



Hacer un DOBLADILLO ANGOSTO de 1.5 cm en el borde inferior del frente entre los piquetes.

8. Por fuera, colocar el reborde del fleco de cuentas en el borde inferior del frente entre los piquetes, como se indica. Coser a máquina o a mano en su lugar.

9. Ajustar los frunces del centro del frente hasta 6.5 cm; asegurar los extremos del hilo.

10. Colocar el borde sobre cada frente, manteniendo el borde interior a lo largo de las líneas de costura en los bordes laterales y superior y coincidiendo los símbolos. Ajustar los frunces; asegurar los extremos del hilo. Bordar con puntada corrida pequeña cerca al borde interior entre los círculos grandes utilizando hilo de bordar. Recortar el margen de costura en el frente a 6 mm.

11. Dividir la cinta en dos piezas iguales. Pasar la cinta a través de los ojeteros en el borde, como se indica.

12. Coser el dije al borde, como se indica.

CUBIERTA PARA BOTA C

Nota: Utilizar dos hebras de hilo de bordar para todos los puntos de bordado. Se incluye márgenes de costura de 6 mm, a menos que se indique diferente.

1. Para cada cubierta, coser dos piezas del FRENTE (8) juntas por el borde con corte. Asentar la costura abierta con los dedos.

2. Hacer un PESPUNTE DE ADORNO en las piezas del frente a 3 mm de la costura.

3. Con los derechos hacia arriba, prender con alfileres una pieza del BORDE (9) y una del BORDE (10) a cada frente, colocando el borde interior del borde en la línea de costura y sobreponiendo los extremos por el centro, como se indica. Coser cerca al borde interior del borde. Bordar con puntada corrida pequeña cerca a los extremos del borde utilizando hilo de bordar.



4. Recortar las secciones del RIBETE (11).

5. Colocar dos piezas del RIBETE (11) a cada cubierta, manteniendo los bordes interiores del ribete y el borde parejos y sobreponiendo los extremos por los centros. Bordar con puntada corrida pequeña cerca a los bordes del ribete, como se indica.

6. Recortar las piezas de la PRESILLA (12). Doblar hacia el revés 3 mm en un extremo de cada presilla; asentar con los dedos.

7. Derecho con derecho, colocar el extremo restante de una pieza de la presilla en el borde 10, coincidiendo el círculo superior pequeño. Coser a lo largo de la línea de costura de 3 mm.

Voltear el presilla hacia abajo sobre la costura, colocando el extremo asentado en el círculo inferior pequeño; coser el borde asentado en su lugar. Aplicar las presillas restantes al borde izquierdo de la misma forma.

8. Colocar el borde superior del borde sobre el reborde de la cinta plisada, como se indica. Coser cerca al borde superior del borde.

Colocar los extremos sobresalidos del BORDE (10) sobre el extremo de una pieza de la TIRA (13) y dos TIRAS (14), coincidiendo los símbolos. Coser cerca a los extremos sobresalidos.

9. Revés con revés, prender con alfileres un FORRO (15) y un FORRO (16) a cada cubierta, manteniendo los bordes parejos y coincidiendo las líneas de costura por el centro. Bordar con punto festón sobre los bordes exteriores.

10. Por fuera, bordar con puntada corrida sobre la costura del centro, a través de todo el grosor, terminando en el ribete por el borde inferior. Bordar con puntadas corridas a través de las capas del forro debajo del ribete y del borde.



11. Colocar el ribete flexible a lo largo del borde superior de la pieza del borde, como se indica. Coser o pegar en su lugar. Aplicar una pequeña cantidad de pegamento a los extremos del ribete para evitar que se deshilachen.

Consejo: El ribete flexible es cualquier ribete que puede seguir de forma cómoda una curva y permanecer plano. Algunos ribetes pueden moldearse a la forma de la curva utilizando una plancha a vapor.

12. Cortar seis piezas de cordón, cada una de 43 cm. Envolver el fleco alrededor de cada extremo del cordón para crear una borla; pegar en su lugar.

13. Colocar tres secciones de cordón a cada pieza del borde con tiras, centrando el cordón sobre los círculos grandes. Hilvanar en su lugar.

14. Anudar cada cordón formando un lazo.

Disponer las joyas sobre la parte superior e inferior de la cubierta para bota como desee. Hilvanar en su lugar, utilizando anillas de engarce, si es necesario.



Consejos para decorar las botas

Este diseño está lleno de detalles divertidos que dejarán brillar su creatividad. A continuación algunos consejos fáciles para poner en práctica:

Pespunte de adorno — Esta es una puntada decorativa recta por el derecho de la tela. Sea creativo con la tela y el hilo en contraste al hacer el pespunte de adorno. Pruebe utilizando hilo dorado sobre un fondo negro o marrón oscuro, o un hilo brillante sobre un hermoso tono pastel. Para agregar aún más interés de diseño, utilizar varias hileras de puntadas en lugar de una hilera simple. Recuerde utilizar una aguja para pespunte de adorno con ojo grande para acomodar el hilo de pespunte más grueso y hacer una puntada más larga para tener mayor definición.

Ribetes con cuentas — Hay diferentes adornos con cuentas disponibles y puede encontrarlos en varios lugares. No visite solo el departamento de telas sino también el área de decoración del hogar para buscar una amplia selección de ribetes opulentos. Buscando algo más fuera de lo común? En tiendas de segunda mano o de antigüedades, busque viejos centros de mesa, servilletas y pañuelos que tengan cuentas y ribetes decorativos. Puede recortarlos y utilizarlos como ribetes en lugar de los ribetes estándar disponibles.

Pintar el cuero sintético — Tiene cuero sintético pero no es el color perfecto para su diseño? Pruebe pintándolo. Le sugerimos pintura acrílica, que la puede encontrar en cualquier tienda de artículos de arte y manualidades. Está disponible en una amplia variedad de colores incluyendo el metálico, el brillante y el iridiscente. Este tipo de pintura se adhiere bien al cuero sintético y es flexible, entonces no se agrietará. También puede utilizar pintura para cuero. Esta pintura tiene base acrílica, es ligeramente más cara y es menos probable que se destiña o se descascare después de un largo tiempo.



Todas las tallas en un solo sobre. Series: talla única.

A - 137cm - 0.5m**

CONTRASTE A - 115, 150cm* - 0.4m**

B - 115, 150cm* - 0.7m**

CONTRASTE 1B - 137cm* - 0.4m**

CONTRASTE 2B - 137cm* - 0.5m**

C - 137cm* - 0.6m**

CONTRASTE 1C - 137cm* - 0.6m**

CONTRASTE 2C - 137cm* - 0.4m**

*Con pelillo **Sin pelillo ***Con o sin pelillo